

Actuadores eléctricos CENTORK series 462 a 465 y 472 a 475 MODBUS RTU





ESTE MANUAL HA SIDO DESARROLLADO PARA LOS ACTUADORES ELÉCTRICOS **CENTORK** SERIES 462, 472, 463, 473, 464, 474, 465 Y 475 CON UNIDAD CENTRONIK Y MODULO DE COMUNICACIÓN DE BUS DE CAMPO MODBUS



El actuador eléctrico **centork** es un elemento de alto valor. Para evitar daños en su manipulación, puesta en marcha y utilización es fundamental que siga los pasos descritos en este manual y respete las condiciones previstas de uso de la máquina, observe las instrucciones, normas y directivas de seguridad, así como otras legislaciones relativas vigentes.

Los actuadores eléctricos **centork** deben ser manipulados con precaución y cuidado.

NOTA IMPORTANTE

El contenido de este manual está sujeto a cambios y modificaciones debidos a los adelantos técnicos y procesos de desarrollo de producto. **centork** se reserva el derecho a realizar dichos cambios sin previo aviso o comunicación.

ESTA prohibida la reproducción parcial o total de este manual sin autorización escrita de CENTORK Valve Control S.L.





Indice

1	ACT	ACTUADORES ELECTRICOS CENTORK: INTRODUCCION		
2	INST	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD		
3	CON	DICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9	
	3.1	Transporte	9	
	3.2	Recepción en planta y almacenamiento	9	
	3.2.1	Recepción en planta	9	
	3.2.2 3.2.3	Otras condiciones de almacenamiento	9 10	
4	CON	DICIONES DE SERVICIO DE LOS ACTUADORES ELECTRICOS	11	
	4.1	Actuador eléctrico: Descripción general y aplicación	11	
	4.2	Modos de operación: OFF, LOCAL, REMOTE y modo programación	11	
	4.2.1	Modo OFF	11	
	4.2.2	Modo EOCAL.		
	4.2.4	Modo programación	12	
	4.3	Tipos de Centronik: Identificación	13	
	4.4	Rango de temperatura ambiente	13	
	4.5	Actuador y motor, tipos de servicio	13	
	4.6	Caracteristicas de la unidad de control y señalización electrónica	14	
	4.6.1	Indicación LOCAL	14	
	4.6.3	Control del par aplicado en el eje de salida	14	
	4.6.4	Protección térmica motor	14	
	4.6.5	Relés de señalización Transmisores analógicos de posición (TPS) y de par/esfuerzo anlicado (TTS)	14	
	4 7	Grado de protección IP	15	
	4.8	Pintura v protección anti-corrosión	15	
	4.0			
5	INTF	ODUCCION A MODBUS-RTU	16	
	5.1	Descripción general	16	
	5.2	Red o Bus de datos. Descripción	16	
	5.3	3 Funciones basicas		
	5.4	Modo de transferencia y acceso al BUS	17	
	5.5	Modo Modbus RTU	17	
	5.6	Modbus RTU: Características técnicas	17	
6	MÓE	ULO MODBUS-RTU DE LOS ACTUADORES CENTORK	18	
	6.1	Módulo de conexión-comunicación del actuador	18	
	6.2	Protocolo y funciones	18	
	6.3	Módulo físico	18	
	6.4	Configuraciones e indicaciones.	18	
	6.5	Intercambio de datos	18	
7	MON	ITAJE EN VÁLVULA	19	

	7.1	Pre-instalación e inspección	. 19		
	7.2	Brida de salida			
	7.3	Acoplamientos y conexiones a eje de válvula	. 19		
	7.4	Montaje del actuador en la válvula			
	7.5	Orientación del frontal de la unidad CENTRONIK.	. 20		
	7.6	Orientacion del frontal de la unidad electrónica de control y señalización	. 20		
	7.7	Batería de la unidad de control y señalización	. 20		
~	001		04		
8	CON		. 21		
	8.1	Diagrama de maniobra (Esquema eléctrico de maniobra)	. 21		
	8.	1.1.1 Todo/Nada	. 21		
	8.	1.1.2 Regulación	. 21		
	8.	1.1.3 Todo/Nada con display	. 21		
	8.1.2	Componentes	. 22		
	0. 8	1.2.2 Modbus RTI	. 22		
	8.	1.2.3 Salidas digitales	. 22		
	8.	1.2.4 Salidas Reles	. 23		
	8.	1.2.5 Transmisor de posicion (TPS)	. 23		
	8. g	1.2.6 I ransmisor de par/estuerzo (TTS)	. 23 24		
	о. 8	1.2.7 Condensadores	24		
	82	Esquema de conexionado y cableado del actuador	25		
	8.3	Instalación y de cables en conformidad con EMC	. 26		
	8.4	Unidad centronik, independiente, con soporte mural (Opción)	. 26		
9	OPE	RACION MANUAI	27		
10) MOL	O LOCAL: ELEMENTOS DE CONTROL Y VISUALIZACION	. 28		
	10.1	Selector bloqueable mediante candado	. 28		
	10.2	Botones o pulsadores del panel frontal	. 29		
	10.3	Indicaciones luminosas de los LED del frontal	. 29		
11	UNIE	DAD ELECTRÓNICA DE CONTROL Y SEÑALIZACION	. 30		
	11.1	Funciones, datos de visualizacion y características de la unidad	. 30		
	11.2	Indicaciones luminosas de los LED:	. 30		
	11.3	Botones y pulsadores. Funciones	. 31		
	11.4	Pantalla LCD	. 31		
	11.5	La batería	. 31		
	11.5.	1 Modo BATERIA	. 32		
	11.5.	2 Modo NORMAL	. 32		
12	PUE	STA EN MARCHA	. 33		
	12.1	Configuración de los DIP-SWITCHES (CENTRONIK)	. 34		
	12.1.	1 Modo de operación	. 34		
	12.1.	 2 Configuración de las salidas digitales o reles (Sólo unidades Todo/Nada) 2 Actuador y yélyula (Soptida da siza) 	.35		
	12.1. 12.1	 Actuator y varvula (Sertito de 910) Rango del transmisor de posicion (Sólo unidades Regulación y Todo/Nada con display) 	. 30 36		
	12.1.	5 Selección del modo Remoto	. 36		
	12.2	Ajustes y configuración de la unidad electrónica de control y señalización	. 37		



12.2.1	Modo de ajuste (Pantalla 1)	37
12.2.1	.1 Ajuste de apertura 0% (Pantalla 1.1)	38
12.2.1	.2 Ajuste de apertura 100% (Pantalla 1.2)	38
12.2.1	.3 Par apertura (Pantalla 1.3)	39
12.2.1	.4 Par cierre (Pantalla 1.4)	39
12.2.1	.5 Configuración de Alarmas (Pantalla 1.5)	40
12.2.1	.6 Configuración del transmisor de posición TPS – Elemento OPCIONAL- (Pantalla 1	.6)41
12.2.1	.7 Configuración del transmisor de par TTS – Elemento OPCIONAL- (Pantalla 1.7)	42
12.2.1	.8 Configuración de relés (Pantalla 1.8)	43
12.2.1	.9 Configuración del idioma (Pantalla 1.9)	44
12.2.1	.10 Nuevo password (Pantalla 1.10)	44
12.2.1	.11 Reset del sistema (Pantalla 1.11)	45
12.2.1	.12 Grabar parametros (Pantalla 1.12)	45
12.2.1	.13 Desactivar la bateria (Pantalla 1.13)	45
12.2.1	.14 Activar la bateria (Pantalla 1.14)	46
12.2.2	N° de serie (Pantalla 2)	46
12.2.3	Menu historicos (Pantalia 3)	46
12.2.4	Salidas (Pantalia 4)	40
12.2.5	Pantalla Indicación de par y posición (Pantalla 5)	40
12.2.6	Pantalla Indicación de par (Pantalla 6)	47
12.2.7		47
12.3 Cor	figuración de la unidad centronik (Sólo unidades Regulacion y Todo/Nada con display)	47
12.3.1	Modo ajuste – Password	49
12.3.2	Reset general del sistema	49
12.3.3	Señal de consigna (Sólo unidad Regulacion)	49
12.3.4	Polaridad (Sólo unidad CENTRONIK Regulación)	50
12.3.5	Rango partido (Sólo unidad Regulacion)	51
12.3.6	Salidas digitales	52
12.3.7	Tiempo de reposo	52
12.3.8	Curvas (Sólo unidad Regulacion)	53
12.3.9	Señal ESD de emergencia.	54
12.3.10	Modo BF "Bus Fail" Fallo en la comunicación	54
12.3.11	Bandas de regulación (Sólo unidad Regulación)	55
12.3.12	Auto aprendizaje (Sólo unidad Regulación)	56
12.3.13	Función "Close tightly"-cierre estanco (Sólo unidad Regulación)	56
12.3.14	Blinker	57
12.3.15	Calibración de la CONSIGNA de la unidad CENTRONIK	57
12.3.16	Temporizador (Sólo unidad Todo/Nada con display)	57
12.3.17	Modo Remoto "pulsante" y "mantenido" (Sólo unidad Todo/Nada con display)	59
12.3.18	Históricos	59
12.3.19	Cambio de Password	60
12.3.20	Configuracion Bus de campo	60
13 CONFIG	URACION DEL BUS DE CAMPO (MODBUS)	62
12.1 Cor	postor del DUS de compo	60
12 1 1	Conector opténdor conterk	02
13.1.1		02
13.2 Cor	ıfiguración	62
13.2.1	Configuración de la unidad CENTRONIK	62
13.2.2	La velocidad de transmisión o baudrate y paridad	62
13.2.3	Dirección del nodo (Actuador eléctrico)	62
13.2.4	Resistencia de terminación de BUS	63
13.2.5	Dirección del nodo (Actuador eléctrico)	63
13.2.6	Indicaciones luminosas (LED) del módulo MODBUS del actuador.	63
		6E
14 PRUGRA		5
14.1 Uni	dad centronik REGULACION	65
14.1.1	Instruccion emitida por la estación MAESIRO:	65
14.1.2	Respuesta del dispositivo esclavo (Actuador)	65
14.1.3	ESI200	67

	4440		~-
	14.1.3.1	Configuración DIP-switch	67
	14.1.3.2	2 P1	68
	14.1.3.3	3 P2	68
14.1.3.4		4 Entradas remotas	68
14.1.3.5		5 Salidas remotas	68
14.1.3.6		6 Fase	
14 1 3 7		7 "Overtravel" en apertura	68
	14138	R Overtravel en cierre	68
	14.1.3.0	D Entrada nominal	
1	17.1.J.J 1 1 1	Parámatros del CRUDO1	
14	+.1.4		
	14.1.4.1	l lipo de entrada nominal	
	14.1.4.2	2 Entrada nominal –corriente- mA	
	14.1.4.3	B Polaridad	
	14.1.4.4	4 Entrada nominal, señal de consigna, valor " cero", rango partido	
	14.1.4.5	5 % apertura, señal de la posición de la válvula, variable "cero", rango partie	do 69
	14.1.4.6	5 Entrada nominal, señal de consigna, valor "span", rango partido	69
	14.1.4.7	% apertura, señal de la posición de la válvula, variable "span", rango parti	do 70
	14.1.4.8	3 Tiempo de reposo	
	14149	autoaprendizaie	70
	14141	10 Relás 1 2 3 4 v 5	70
	1/1/1/1	10 Ronda interna de anertura	
	14.1.4.1	10 Danda avterne de eperture	
	14.1.4.1	12 Banda externa de apertura	
	14.1.4.1	I 3 Banda Interna de cierre	
	14.1.4.1	14 Banda externa de cierre	
	14.1.4.1	15 Banda externa de cierre	
	14.1.4.1	16 Close tightly-cierre estanco	73
	14.1.4.1	17 Valor cierre estanco (%)	
	14.1.4.1	18 Modo BF Bus-Fail, fallo en la comunicación del BUS	73
	14.1.4.1	19 Tiempo "Fallo en la comunicación del BUS"	73
	14.1.4.2	20 Tipo de curva de regulación del posicionador de la unidad centronik	
	14142	21 Modo ESD "emergencia"	74
	14142	22 Valor de ESD v % ESD	
1/	1 1 5	Históricos Pegistro de datos	
1-	+. I.J 1/151	1 Instances. Registro de datos	
	14.1.0.1		
	14.1.5.2	N° de cierres por recorrido	
	14.1.5.3	Nº de aperturas por superación de par	
	14.1.5.4	<i>N° de cierres por superación de par</i>	
	14.1.5.5	5 Nº de horas de funcionamiento	
	14.1.5.6	5 Nº de sobrecalentamientos motor	
	14.1.5.7	7 Nº de encendidos del actuador	
14	4.1.6	Resumen	77
			70
14.2	Unida	ad centronik TODO-NADA con visualizacion	
14	4.2.1	Instrucción emitida por la estación MAESTRO (Salidas)	
14	4.2.2	Respuesta del dispositivo esclavo (Actuador)	
14	4.2.3	Estado	80
	14.2.3.1	1 Configuración DIP-switch	80
	14.2.3.2	2 P1	80
	14.2.3.3	3 P2	80
	14.2.3.4	4 Entradas remotas	80
	14235	5 Salidas remotas	80
	14 2 3 6		80
	14237	7 Históricos Registro de datos	
	11.2.3.1	Ne de enertures per recercide	
	14.2.3.0		
	14.2.3.9	n in de cierres por recorrido	
	14.2.3.1	i υ iν de aperturas por superación de par	
	14.2.3.1	11 Nº de cierres por superación de par	81
	14.2.3.1	12 Nº de horas de funcionamiento	81
	14.2.3.1	13 N° de sobrecalentamientos motor	81
	14.2.3.1	14 Nº de encendidos del actuador	82
14	4.2.4	Resumen	83
440	المراجب ال	ad contranily TODO NADA	0.4
14.3	Unida		

14.: 14.: 14.:	 Instrucción emitida por la estación MAESTRO (Salidas) Respuesta del dispositivo esclavo (Actuador) Estado			
1	14.3.3.2 P1	85		
1	14.3.3.3 P2 14.3.3.4 Entradas remotas	85		
1	14.3.3.5 Salidas remotas	85		
1	14.3.3.6 Fase			
14.3	3.4 Resumen	87		
15 INV	ESTIGACION DE AVERIAS	88		
15.1	Indicaciones de errores en el frontal de la unidad centronik	88		
15.2	El actuador no funciona en modo LOCAL	88		
15.3	El actuador no funciona en modo REMOTO	89		
15.4	El actuador gira en el sentido contrario	89		
15.5	Las salidas digitales/relés no funcionan	89		
15.6	Comunicación Modbus			
16 MA	NTENIMIENTO	90		
16.1	Tras la puesta en marcha	90		
16.2	Mantenimiento tras la puesta en marcha	90		
16.3	16.3 La vida operativa del actuador eléctrico			
16.4	Cambio de fusibles	91		
16.5	Cambio de la bateria de la unidad electrónica de control y señalización	91		
17 VIS	TA SECCIONADA Y REPUESTOS	92		
18 SO	8 SOPORTE TÉCNICO			



1 ACTUADORES ELECTRICOS CENTORK: INTRODUCCION

designado del actuador eléctrico. Tales riegos serán asumidos por el usuario.

Uso designado del actuador: El actuador eléctrico es un aparato diseñado para accionar y motorizar todo tipo de válvulas industriales, válvulas a las cuales el actuador se acopla. El modo de operación de la válvula motorizada es por limitación de recorrido o por limitación de par o esfuerzo en cada sentido de movimiento (abrir y cerrar) y en las posiciones extremo (Válvula abierta y válvula cerrada) Otras aplicaciones deben ser consultadas previamente, y aceptadazas por escrito por CENTORK. CENTORK no se responsabiliza de posibles daños resultado de aplicaciones que no respondan al uso

2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El alcance de este manual es permitir a los usuarios, técnicamente capacitados, instalar, poner en marcha, operar e inspeccionar actuadores eléctricos CENTORK. El personal cualificado debe estar bien familiarizado con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones.

La no-observancia de los avisos y advertencias puede ocasionar graves lesiones personales y daños materiales.

Al manejar un equipo eléctrico deben ser observadas las normas de seguridad para material eléctrico (EN 60.204, directivas 73/23/EEC) y cualquier otra legislación nacional aplicable.



Ciertas partes del actuador están sometidas a tensiones y corrientes eléctricas que pueden ser letales (RIESGO ELECTRICO).

Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos cualificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas y directivas de seguridad, así como otras legislaciones nacionales aplicables.

Un uso negligente puede causar graves daños en las válvulas, instalaciones y personas, así como en el propio equipo. Bajo ninguna circunstancia se podrá modificar o alterar componente o parte del actuador eléctrico. Dichas modificaciones o alteraciones invalidan automáticamente el uso designado del actuador.



Durante el funcionamiento, ciertas superficies del actuador (El motor) pueden alcanzar altas temperaturas (Hasta 100°C). El usuario deberá adoptar medidas para prevenir cualquier riesgo de daño sobre personas o bienes (ALTA TEMPERATURA)





3 <u>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</u>

3.1 <u>Transporte</u>

- Los actuadores CENTORK deben ser transportados en embalaje rígido. Se adoptarán los medios y las disposiciones adecuadas para evitar golpes a los actuadores. Salvo condición expresa aceptada previamente por escrito, CENTORK suministra el material ex-work.
- NO golpear el actuador contra muros, suelos y otros aparatos. Se pueden causar graves daños en el actuador o en sus componentes. En tales casos los aparatos deberán ser inspeccionados por técnicos de CENTORK.
- Cualquier cincha, eslinga cuerda o cadena utilizada para levantar o transportar válvulas motorizadas NO debe ser en ningún caso enganchada al actuador eléctrico, o cualquier parte del mismo (Volante): La brida, y otros elementos del actuador están diseñados para soportar los esfuerzos de la actuación de la válvula pero NO para el peso total de la válvula, así como otro tipo de cargas y/o esfuerzos.
- Las tapas del actuador a las cuales tiene acceso el usuario (Tapa de la batería de la unidad electrónica de control y señalización, frontal de la unidad centronik y tapa de conexión eléctrica) deben estar correctamente cerradas y selladas (Estancas) mediante sus juntas tóricas. Las entradas de cable (Prensaestopas y tapones de protección de la tapa de conexión eléctrica) deben estar así mismo selladas. Los tapones de protección IP68 suministrados por CENTORK para las entradas de cable son adecuados para almacenamiento temporal (Cortos periodos) en lugares secos y ventilados. En otras condiciones, los tapones deben ser reemplazados por tapones metálicos correctamente sellados, de acuerdo con el grado de protección del actuador IP67 ó IP68, según proceda.
- Cada actuador es suministrado con su documentación técnica (Manual de usuario, ficha técnica y plano diagrama de maniobra eléctrica.) Esta documentación tiene que ser conservada cuidadosamente.

3.2 <u>Recepción en planta y almacenamiento</u>



Pese a tratarse de elementos con un alto grado de protección (IP67 como estándar, e IP68 opcional), durante el periodo de almacenamiento se pueden producir condensaciones internas en la máquina (Debidas a entrada de humedad) que provocan graves daños en los elementos del actuador (Oxidación-corrosión). Estos problemas pueden ser evitados observando los siguientes puntos:

3.2.1 <u>Recepción en planta</u>

- Revisar visualmente los posibles daños (Golpes, grietas/fisuras, deformaciones) causados durante el transporte. Los desperfectos (Rayas, rasguños) en la pintura externa que se hubieran producido por manipulación y transporte deben ser corregidos con pintura de retoque. La inspección visual debe incluir el interior de los compartimentos de la unidad de CENTRONIK y del compartimiento de conexión eléctrica, para evitar posible aparición de condensación.
- Comprobar que junto con el actuador eléctrico figura la documentación técnica (Manual de instalación, ficha técnica o datasheet y esquema de maniobra eléctrica propuesta). Comprobar que los equipos suministrados concuerdan con los equipos solicitados: Tipo de actuador, par máximo de actuación, tensión de alimentación.
- Comprobar que las tapas de conexión eléctrica, el frontal de la unidad CENTRONIK y la tapa de la unidad de control y señalización digital están firmemente cerradas.
- 3.2.2 <u>Almacenamiento temporal (3 meses), en lugares secos y bien ventilados.</u>
 - Conservar cuidadosamente la documentación técnica que es suministrada junto al actuador eléctrico.



- Almacenar en lugares secos y bien ventilados, cubiertos de las inclemencias atmosféricas. Evitar apoyarlos directamente en el suelo. Utilizar palets, estanterías o bases de madera.
- Cubrir los actuadores para protegerlos del polvo y la suciedad. Importante: NO cubrir con plásticos el actuador, si el actuador permanece en el exterior (Intemperie). Los plásticos pueden provocar condensaciones.
- Realizar una inspección del interior de los compartimentos de conexión eléctrica y de la unidad centronik al menos una vez cada 3 meses. En caso de aparecer agua condensada, los actuadores deben ser revisados y reacondicionados (secados) debidamente.



IMPORTANTE: los tapones de protección de plástico que protegen las entradas de cable de las tapas de conexión eléctrica, SOLO son válidos para almacenamiento temporal (Menor de 3 meses) en lugares secos y protegidos de la intemperie. En otras condiciones de almacenamiento, los tapones deben ser sustituidos por tapones de protección metálicos, con juntas de estanqueidad adecuadas o sellados herméticamente con cinta PTFE, de acuerdo con el grado de protección IP requerido.

 Los desperfectos (Rayas, rasguños) en la pintura externa que se hubieran producido por manipulación y transporte deben ser corregidos con pintura de retoque.





3.2.3 <u>Otras condiciones de almacenamiento</u>

 Periodo de tiempo superior a 6 meses y/o lugares de almacenamiento no ventilados o secos. Junto con los puntos descritos en el apartado 3.2.1, se debe observar adicionalmente: Antes del almacenamiento proteger las superficies brillantes de material NO inoxidable (Especialmente el eje y la brida de salida) aplicando productos protectores antioxidantes de larga duración. Revisar cada 6 meses la posible aparición de corrosión en los actuadores.



4 CONDICIONES DE SERVICIO DE LOS ACTUADORES ELECTRICOS

4.1 Actuador eléctrico: Descripción general y aplicación

- El actuador eléctrico se define como un accionamiento (Aparato) formado por un motor eléctrico acoplado a una caja de transmisión (Engranajes) y dotado de una unidad de control y señalización electrónica que permite controlar tanto el par aplicado en el eje de salida como la posición de la válvula.
- La alimentación eléctrica (Potencia) y los elementos necesarios para su control (transformador, relés, leds, tarjetas electrónicas...) están incluidos en la unidad centronik del actuador.
- El actuador puede ser maniobrado en modo LOCAL desde un teclado de la unidad centronik, alimentándolo con tensión principal, o bien remotamente desde un control REMOTO, bien a través de las entradas/salidas que presenta la unidad centronik o bien a través del módulo de comunicación MODBUS-RTU del actuador (Ver figura)
- Todos los actuadores eléctricos están dotados de un volante parar el accionamiento manual de la válvula.
- El actuador eléctrico puede ir directamente acoplado a la válvula, o bien a través de una caja reductora (Reductor cónico, reductor de ejes paralelos o reductor sinfín-corona)



 Uso designado del actuador: El actuador eléctrico es un aparato que ha sido diseñado para accionar y motorizar todo tipo de válvulas industriales, válvulas a las cuales el actuador es acoplado. El modo de operación de la válvula es por limitación de recorrido o por limitación de par o esfuerzo. Otras aplicaciones deben ser consultadas previamente por escrito a CENTORK. CENTORK no se responsabiliza de posibles daños resultado de aplicaciones que no respondan al uso designado del actuador eléctrico. Tales riegos serán asumidos por el usuario.

4.2 Modos de operación: OFF, LOCAL, REMOTE y modo programación

El actuador eléctrico puede ser controlado bien localmente desde el propio actuador o bien remotamente desde un control externo. El modo de operación se selecciona mediante un SELECTOR (LOCAL/OFF/REMOTO) ubicado en el frontal de la unidad centronik.

- 4.2.1 <u>Modo OFF.</u>
 - En este estado, el actuador no obedece a las órdenes que se le puedan indicar desde el teclado frontal (modo LOCAL) ó desde modo REMOTO. El teclado frontal indica únicamente el estado de la tensión de alimentación (Led 5). Para mas información, ver capítulo 10
- 4.2.2 Modo LOCAL.
 - El actuador se maniobra a través de los pulsadores o botones ABRIR, CERRAR, STOP localizados en el frontal de la unidad centronik. Dicho frontal presenta 5 lámparas LED que proporcionan una indicación LOCAL (Capítulo 10.3).
 - Los pulsadores ABRIR, CERRAR y STOP son del tipo "pulsante", basta con pulsar una vez para que la orden, por ejemplo apertura, se ejecute. No es necesario mantener pulsado el botón para mantener la orden.



4.2.3 <u>Modo REMOTO.</u>

Actuadores eléctricos con control Todo/Nada:

- El actuador se maniobra a través de las entradas remotas, o del BUS de Comunicación, con los comandos ABRIR-CERRAR-STOP (Pulsantes) o ABRIR-CERRAR (Mantenidas)
- El control TODO-NADA significa control de lazo abierto (Open Loop).
- Con el modo "Pulsante", el actuador continua su operación hasta que no se active el comando STOP (Entrada remota o mediante comando a través del BUS), o se produzca una condición o evento en la lógica de control del actuador: Alcanzada la posición, se produzca la activación de un final de carrera o alarma.





- Con el modo "Mantenido" (Inching mode) el actuador continúa funcionando mientras sigua activado este comando, ABRIR ó CERRAR (Entrada remota o a través del BUS), o bien, se produzca una condición o evento en la lógica de control del actuador: Alcanzada la posición, se produzca la activación de un final de carrera o alarma.
- Opcionalmente el actuador puede disponer de un transmisor electrónico de posición TPS o de par TS para obtener una señal (0-4/20mA, 0-2/10V o resistiva -Ohms-) proporcional a la posición real de la válvula y al par/esfuerzo aplicado en su eje.

Actuadores eléctricos con control Regulación:

- El actuador eléctrico esta equipado de un posicionador electrónico que posiciona automáticamente la válvula de acuerdo con la señal de consigna de control de la entrada remota (Señal analógica 4/20mA o tension como opción, o o mediante el BUS)
- El control regulacion significa control de lazo cerrado (Close Loop). El posicionador de la unidad centronik registra y compara la señal de consigna (Input) y el valor de la posición real de la válvula (Señal de retorno del transmisor TPS de posición del actuador). El actuador eléctrico ABRE o CIERRA según la desviación detectada, con objeto de alcanzar la posicion deseada, dada por la señal de consigna (Input).
- La regulación (La respuesta del posicionador electrónico de la unidad centronik) está determinado por una serie de parámetros, tales como las bandas internas y externas, tiempo de reposo, parámetros configurables. Para mas información, ver capítulo 12.3

Actuadores eléctricos control Todo/Nada con visualización:

- Este modo es parecido al control Todo/Nada pero con algunas funciones añadidas que son:
 - Ciertos parámetros son configurables desde el teclado de la unidad centronik.
 - El frontal indica continuamente la posición de la válvula a través de un display.
 - Dispone de funciones y modos de funcionamiento especiales que pueden ser programados o ajustados desde el teclado. Para mas información, ver apartados 8.1.1.3 y 12.3

4.2.4 Modo programación

 Modo sólo válido para las unidades centronik Todo/Nada con visualización y regulación. Este modo permite realizar los ajustes, configuraciones y calibraciones de los parámetros de la unidad centronik. Se accede a este modo, desde el teclado frontal de la unidad centronik, estando situado el selector en modo LOCAL, e introduciendo el password correcto (Ver apartado 12.3)

Control de lazo cerrado centronik Regulacion





4.3 <u>Tipos de Centronik: Identificación</u>

- Como estándar, hay tres tipos de unidades centronik, TODO-NADA (ON-OFF), REGULACION (Modulating) y TODO-NADA con VISUALIZACION (ON-OFF with Display). El tipo de unidad centronik está indicado en la placa característica del centronik. Otras características importantes se detallan en la placa característica del centronik.
- El Nº DE SERIE es la información o dato FUNDAMENTAL que define todas las características que puede presentar el actuador, de acuerdo con las especificaciones particulares (Cuando proceda) de los proyectos.



CENTRONIK R: Regulación CENTRONIK T/N: Todo/Nada CENTRONIK T/NV: Todo/Nada con display

4.4 Rango de temperatura ambiente

Los actuadores eléctricos CENTORK han sido diseñados para operar en el rango de temperatura ambiente - 25°C/+70°C. Para otros rangos de temperaturas, consultar a CENTORK.

4.5 Actuador y motor, tipos de servicio

El actuador eléctrico ha sido diseñado para la motorización de válvulas, para servicio TODO-NADA y REGULACIÓN.

- <u>Servicio TODO-NADA</u>: El actuador eléctrico ha sido dimensionado para tipo servicio S2-15 min (Motor AC trifásico y CC) ó S2-10 min (Motor AC monofásico) a par nominal. El par nominal es definido al 50% del par máximo del actuador (100%), valor señalado en las placas de características del actuador. Pares nominales superiores pueden reducir la vida operativa del actuador y la duración S2 del régimen de servicio, sobrecalentándose excesivamente el motor.
- <u>Servicio REGULACION</u>: El actuador eléctrico ha sido dimensionado para tipo servicio S4-25%, a 1.200-800 arranques / hora, a par nominal. El par nominal es definido al 50% del par máximo del actuador (100%), valor señalado en las placas de características del actuador. Pares nominales superiores pueden reducir la vida operativa del actuador y afectar a las características del régimen de servicio S4 así definido, sobrecalentándose excesivamente el motor.



4.6 Caracteristicas de la unidad de control y señalización electrónica

4.6.1 Indicación LOCAL

- Display LCD de 48 caracteres que permite visualizar la siguiente información en su pantalla:
 - Posición de la válvula y par aplicado en el eje de salida (Indicación porcentual)
 - Estado de las señales de salida (Relés)
 - Número de serie del actuador.
 - Históricos: Número de aperturas, número de cierres, anomalías, número de ciclos, número de vueltas del eje de salida, y número de encendidos/apagados de la unidad.
 - Menú de ajustes y calibración protegido mediante contraseña de acceso usuario que permite:
 - > Ajuste de la posición válvula cerrado (0% apertura)
 - > Ajuste de la posición válvula abierta (100% apertura)
 - > Ajuste del valor del par limitado en el cierre.
 - > Ajuste del valor del par limitado en la apertura.
 - > Ajuste de posiciones (recorrido) intermedias.
 - Ajuste del transmisor de posición TPS: Señal analógica proporcional a la posición de la válvula; 4/20 mA o 0/20 mA, polaridad inversa/directa.
 - Ajuste del transmisor de par/esfuerzo TTS: Señal analógica proporcional al par/esfuerzo en el eje de salida de la válvula; 4/20 mA o 0/20 mA, polaridad inversa/directa.
 - > Ajuste y/o selección del idioma, para la visualización de los mensajes y textos.
 - > Ajuste activación/desactivación de la batería.
 - Grabación de la configuración/ajustes.
 - Reset de la configuración
- 4 LEDs de indicación: Indicación del estado de la válvula (Válvula abierta, válvula cerrada, válvula en movimiento, alarma)

4.6.2 <u>Control de la posición</u>

Control de la posición de la válvula mediante un encoder electrónico que permite la monitorización de la posición tanto cuando el actuador es accionado eléctricamente como manualmente mediante el volante. La calibración de las posiciones apertura/cierre es realizable desde el frontal. Carrera máxima admisible: 100.000 vueltas del eje de salida. Para otras carreras, consultar a CENTORK

4.6.3 Control del par aplicado en el eje de salida

Mediante unos sensores incorporados en el sistema PTCS del actuador, la unidad electrónica de control y señalización realiza una medición continua del par/esfuerzo aplicado en el eje de salida del actuador, tanto en condiciones dinámicas como estáticas, actuando eléctricamente como manualmente, a través del volante. El valor del par limitado (activación del relés de superación de par) puede ser ajustado desde el 40% hasta el 100% del par máximo del actuador (Indicado en su placa de características), en incrementos del 1%, de manera independiente para cada sentido de giro.

4.6.4 Protección térmica motor

El motor está protegido frente a un excesivo recalentamiento mediante unas sondas de protección térmicas embebidas dentro de los devanados motor.

4.6.5 Relés de señalización

La unidad electrónica de control y señalización puede tener hasta 12 relés biestado, 24VDC/250 VAC para señalización externa.

4.6.6 <u>Transmisores analógicos de posición (TPS) y de par/esfuerzo aplicado (TTS).</u>

Elementos opcionales: Ambos transmisores analógicos pueden ser configurables para proporcionar una señal continua de posición (TPS) o par/esfuezo (TTS), 0/20 mA-0/10V ó 4/20 mA-2/10V, polaridad directa o inversa, señal analógica a 2 hilos, activa.



4.7 Grado de protección IP

- El grado de protección IP del actuador es IP67 según norma EN 60.529. Opcionalmente, grado de protección IP68 (Consultar las condiciones IP68 fijadas por el fabricante).
- El grado de protección IP67 / IP68 sólo se garantiza usando los prensaestopas y tapones de protección adecuados (Capítulo 8.2).
- Así mismo deben ser observados los puntos recogidos en el capítulo CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Ver capítulo 3).

4.8 Pintura y protección anti-corrosión

- CENTORK establece tres clases de protección anti-corrosión adecuados para los ambientes y entornos industriales: Estándar, P1 y P2. Consulte a CENTORK a cerca de las características técnicas de cada clase de protección.
- Los actuadores eléctricos reciben una capa base de imprimación epoxy 2 componentes. (El Espesor y número de la capas de imprimación base depende de la clase de protección anti-corrosión) siendo acabado con una pintura de poliuretano. El color estándar es azul RAL 5.003. Otros colores son posibles bajo consulta. Así mismo, diferentes espesores o procesos son posibles bajo consulta previa.



5 INTRODUCCION A MODBUS-RTU

Hoy en día, la tecnología de la información (T.I.) ha propiciado una revolución en el mundo de la automatización. La capacidad y prestaciones de los sistemas de comunicación, las redes de transmisión de datos y las lógicas de control son elementos indispensables de los sistemas actuales y futuros de automatización de los procesos industriales. Modbus es uno de los protocolos industriales mundiales más establecidos, robusto y estandarizado. Modbus es un protocolo que puede ser utilizado en un amplio campo de aplicaciones basados en sistemas o redes y procesos industriales, así como sistemas de comunicación y transferencia de datos.

El protocolo Modbus, estandarizado, permite a fabricantes y usuarios futuras implementaciones y desarrollos, y garantiza la independencia de los sistemas frente a los fabricantes, al ser un protocolo abierto y estandarizado.

El presente manual de usuario no tiene por objeto proporcionar una detallada exposición sobre el sistema MODBUS-RTU. A tal efecto, se recomienda dirigirse a las fuentes y bibliografía técnica especializada.

5.1 <u>Descripción general</u>

Modbus utiliza un sistema de transmisión de datos basado en una red de 2 hilos (RS485), pudiendo presentar un sistema o red de hasta 99 nodos o puntos. Puede transferir hasta un máximo de 256 bytes, por nodo y ciclo. El ratio de comunicación (baud) es seleccionable, dentro de los límites o condicionantes de distancia punto-a-punto, los cuales varían con la velocidad de transferencia. El ratio máximo de comunicación (baud) es de 115200 Kbps y la distancia máxima es de 1.200 mts (3936 fts). Modbus permite la conectividad de una amplia gama de dispositivos y equipos industriales incluyendo dispositivos analógicos I/O, robots, sensores, tarjetas HMI/MMI, válvulas, actuadores, transductores, motores.

Los datos fluyen en el bus o red de datos de manera cíclica. El sistema de comunicación Modbus está formado por una red, unos dispositivos esclavos y una estación MAESTRA. La estación MAESTRA (Master) del sistema Modbus es el dispositivo que controla y gobierna la comunicación de datos en el bus o red. La estación MAESTRA tiene autonomía para mandar mensajes/órdenes sin necesidad de petición o autorización externa. Los dispositivos esclavos permanecen a la espera de ordenes o comandos provenientes de la estación MAESTRA, ejecutando dicha acción y emitiendo una respuesta (Cuando proceda) a la estación MAESTRO. Los actuadores eléctricos CENTORK con unidad CENTRONIK y modulo MODBUS RTU solo pueden ser dispositivos esclavos. Entre los dispositivos esclavos encontramos los sensores, transductores, bombas, motores, actuadores, filtros, arrancadores, dispositivos I/O. Dichos elementos "esclavos" permanecen a la espera de ordenes provenientes de la estación MAESTRO.

5.2 Red o Bus de datos. Descripción

El soporte físico de la red o bus de datos es un cable de dos hilos, apantallado, de cobre, par trenzado. El "baudrate" o ratio de transferencia para Modbus está entre 1.2 kbaud y 115.2 Kbaud (limitado a 4.8kbps y 19.2kbps para los actuadores CENTORK). La red MODBUS-RTU puede estar formada hasta 99 nodos, siendo la transferencia de datos en 256 Byte "out" por nodo y 256 Byte "in" por nodo.

5.3 Funciones basicas

MODBUS usa una arquitectura Maestro-Esclavo en la que solo el maestro puede iniciar las comunicaciones. Los esclavos responden enviando unos datos de respuesta o ejecutando una accion solicitada. El mensaje enviado por el maestro contiene la dirección del esclavo, un codigo de función que define la acción, un campo de datos y un CRC. El mensaje de respuesta del esclavo contiene campos confirmando la acción pedida, si es necesario los datos asociados a la acción y el CRC.

Si durante la comunicación se produce un error de recepción o el esclavo no es capaz de ejecutar la acción pedida, este genera un codigo de error.



5.4 Modo de transferencia y acceso al BUS

Par trenzado via RS485. Los actuadores CENTORK con tecnología MODBUS soportan velocidades de bus comprendidas entre 4.8Kbps y 19.2Kbps.

- Arquitectura Maestro-Esclavo
- Sistema Mono-Master
- 100 dispositivos conectados al bus como máximo. 99 esclavos. Los actuadores Centork admiten direcciones comprendidas entre 0 y 99.

5.5 Modo Modbus RTU

- Sistema de codificación
 - 8 bits binarios por byte. Hexadecimal 0-9, A-F
 - 2 caracteres hexadecimales contenidos en cada campo de 8 bits del mensaje
- Bits por cada byte
 - 1 bit de start
 - 8 bits de datos
 - 1 bit de paridad: par, impar, sin paridad
 - 1 bit de stop

5.6 Modbus RTU: Características técnicas

La tabla siguiente proporciona un resumen de las principales características técnicas del sistema Modbus RTU de los actuadores eléctricos CENTORK.

MODBUS-RTU. Características técnicas. Resumen		
	EIA RS485, cable par trenzado o fibra óptica. Solo par trenzado para los actuadores CENTORK.	
Transmisión:	1.2 Kbit/s hasta 115.2 kbit/s, distancia maxima 2000 mts. Extensible con repetidores. Limitado a 4.8kbps – 19.2kbps para los actuadores CENTORK	
Medio de acceso:	Estructura de bus lineal. Dispositivos esclavos, hasta 99 dispositivos	
Comunicación: Punto a punto P2P (transferencia de datos) o multidifusión (Sincronización)	Transferencia ciclica MAESTRO-esclavo	
Cableado e instalación	Conexión/desconexión de los dispositivos esclavo, sin afectar a las otras estanciones/dispositivos	



6 MÓDULO MODBUS-RTU DE LOS ACTUADORES CENTORK

Este capítulo tiene por objeto proporcionar una descripción general sobre el módulo de conexióncomunicación MODBUS-RTU de los actuadores eléctricos CENTORK.

6.1 Módulo de conexión-comunicación del actuador.

El actuador eléctrico con unidad centronik presenta un módulo de conexión-comunicación MODBUS-RTU (Tarjeta electrónica), dispositivo esclavo, que permite el control del actuador desde la estación MAESTRA, por medio de la lectura-escritura de órdenes.

6.2 Protocolo y funciones

- Tipo de bus de campo: MODBUS-RTU.
- Versión: 2.01.02
- Fabricante: HMS
- Funciones ampliadas: Diagnóstico y funciones de configuración.
- Rango de transferencia (Baudrate): 1.2 kbit-115.2 Kbit
- Las configuraciones pueden ser almacenadas, registradas y recuperadas, en la memoria Flash.

6.3 <u>Módulo físico</u>

- Sistema o soporte: Línea de MODBUS, tipo A o B, de acuerdo con norma RS485
- Topología: Comunicación MAESTRO-ESCLAVO.
- Conector de bus en el actuador: Terminal de conexión tipo borne, conector SUBD de 9 pines (Hembra).
- Cable: Cable 2 hilos, apantallado, de cobre, conforme a la norma EN 50.170 (DIN19.245), par trenzado.
- Aislamiento: El bus está aislado galvánicamente de los otros dispositivos electrónicos mediante un convertidos DC/DC en el propio módulo. Las señales del bus (Línea-A y línea-B) están aisladas mediante opto-acopladores.

6.4 Configuraciones e indicaciones.

- Rango de direcciones: 0-99 (Físico). Seleccionable por software.
- Tamaño máximo del dato I/O ciclico: 256 bytes entrada (in), 256 bytes salida (Out).
- Resistencia de terminación del bus disponible mediante switch en la tarjeta de adaptación al módulo.
- Indicaciones luminosas mediante LEDS: ON-linea, OFF-línea e indicaciones de diagnosis.

6.5 Intercambio de datos

- Transmisión de datos I/O: El módulo solo soporta transmisión de datos I/O cíclica.

7 MONTAJE EN VÁLVULA

7.1 <u>Pre-instalación e inspección</u>

- Verifique que las características del actuador corresponden con las características requeridas (Par, tensión de alimentación, potencia, grado de protección...) antes de proceder al montaje, instalación y puesta en marcha. Así mismo es importante verificar que el actuador es adecuado al tipo de esfuerzos requeridos en la válvula (Par, cargas axiales o empuje), y que el tipo de servicio es apropiado a la aplicación.
- CENTORK recomienda realizar una inspección visual de "recepción" del equipo antes de proceder a su montaje, tal y como se indica en el capítulo 3.2.1

7.2 Brida de salida

Verifique que la brida de salida del actuador se corresponde con la brida de la válvula a actuar. Éstas son fabricadas por Centork Valve Control S.L. según normas ISO 5210 y 5211 como estándar. Son posibles otras ejecuciones bajo demanda.

7.3 Acoplamientos y conexiones a eje de válvula

Verifique que el acoplamiento y eje del actuador se corresponde con el eje de la válvula a actuar. Éstos son fabricados por Centork Valve Control S.L. según normas ISO 5210 y 5211 como estándar. Son posibles otras ejecuciones bajo demanda. Tipos de conexiones o salidas:

- Conexión salida tipo A: Salvo indicación expresa es suministrado un casquillo extraíble en bruto. La rosca debe ser mecanizada según las características del husillo de la válvula a actuar. Atención, los casquillos roscados de diferentes válvulas pueden no ser intercambiables entre sí (Juego holguras...). Instrucciones de desmontaje / montaje de dichos casquillos se detallan en el anexo. Este tipo de conexión de salida es adecuado para la transmisión de par (N.m) y cargas axiales (kN) en el eje de la válvula.
- Conexión salida tipo B0, B1, B2, C: Dichas conexiones de salida son suministradas, ya mecanizadas, según dimensiones normas ISO 5210/5211 o DIN 3338. Estos tipos de conexión de salida solo son adecuados para la transmisión de par (N.m). NO son adecuados para resistir cargas axiales.
- Conexión salida tipo B3, B4: Casquillos extraíbles en bruto. Estos tipos de conexión de salida solo son adecuados para la transmisión de par (N.m). NO son adecuados para resistir cargas axiales. Instrucciones de desmontaje / montaje de dichos casquillos se detallan en el anexo.

7.4 Montaje del actuador en la válvula

- Comprobar que el montaje del actuador sobre la válvula, y la válvula en la línea (Tubería) permiten un acceso fácil a los distintos elementos del actuador, cara a las rutinas y operaciones de mantenimiento, y a la propia operación del mismo (Lectura de las pantallas y leds de los frontales, acceso al mando manual –volante- del actuador)
- Limpiar las superficies de apoyo de las bridas de acoplamiento y de los ejes de conexión tanto del actuador como del elemento a actuar.
- Engrasar levemente el eje del elemento a actuar y del actuador. Nota: Husillos con deficiente lubricación pueden originar fricciones que den lugar a sobreesfuerzos y/o desgastes en las piezas. Estos sobreesfuerzos pueden provocar que se supere el par máximo limitado en el actuador eléctrico.
- Proceder al montaje. Nota: El actuador puede ser montado en cualquier posición, no hay orientaciones preferentes. Téngase en cuenta así mismo la facilidad de acceso a las tapas de conexionado eléctrico (Salida de cables), frontal de la unidad centronik y de la unidad electrónica de control y señalización.
- Utilizando tornillos de calidad ISO Clase 8.8 apretar en cruz controlando el par de apriete según tabla de valores de referencia (Ver anexos). Nota: Centork Valve Control recomienda revisar los aprietes de los tornillos transcurridos 3 meses después de su montaje (Ver capítulo mantenimiento 16).



7.5 Orientación del frontal de la unidad CENTRONIK.

La orientación del frontal de la unidad centronik puede ser cambiada, tal y como se aprecia en la figura

- Apagar la unidad Centronik desconectando la TENSIÓN alimentación principal.
- Abrir el frontal por medio de los 4 tornillos métrica M6.
- Colocar/orientar el panel frontal en la posición deseada. Compruebe que la junta tórica no presenta ningún daño y que el conector que une la tarjeta de la unidad frontal a la tarjeta CPU está bien conectado: El cable plano blanco presenta una banda rojo en su extremo inferior, debe ser conectado tal y como se observa en la figura, en la parte inferior.
- Cerrar correctamente el frontal comprobando que los cables NO son atrapados por la tapa.





7.6 Orientacion del frontal de la unidad electrónica de control y señalización

NO está permitido desmontar el frontal de la unidad de control ··· señalización. Consultar a CENTORK en el caso de que se necesite cambia orientación de dicho frontal.



7.7 Batería de la unidad de control y señalización

CENTORK suministra a bateria de la unidad electrónica de control y señalización electrónica "desactivada" para evitar el consumo de energía desde el periodo transporte y almacenamiento hasta antes de la puesta en marcha y entrada en servicio. La batería deberá ser activada en la puesta en marcha (Ver capítulo 12.2.1.14).

Cuando CENTORK suministra actuadores ya montados sobre válvula con los pre-asjustes de finales de carrera, en tales casos CENTORK suministra el conjunto con la batería activada.



8 <u>CONEXIONADO ELÉCTRICO</u>



Se deben observar las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD recogidas en el capítulo 2. Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos cualificados.

8.1 Diagrama de maniobra (Esquema eléctrico de maniobra)

La hoja datasheet, suministrada con cada actuador, incluye una propuesta de **DIAGRAMA DE MANIOBRA**. En el anexo se incluyen los esquemas más representativos.

OPEN

L_ CLOSE

L_ STOP

T

DFS

Τ

15 16 17 18 19

/RESET DES

ЦD

COM

<u>OPEN</u> CLOSE

Las caracteristicas de los componentes eléctricos y electrónicos estan incluidos en el anexo.

- 8.1.1 <u>Tipo de servicio</u>
- 8.1.1.1 <u>Todo/Nada</u>

Entradas para el control Remoto, desde un control externo:

- OPEN (ABRIR)
- CLOSE (CERRAR)
- STOP (PARAR) / ALARM RESET (RESET DE ALARMAS)
- DES (DESENCLAVAR)

Características: --

Configuración: --



Entradas digitales y analógicas para el control Remoto, desde un control externo:

- ESD (Emergency Shut Down: Señal de emergencia)
- RESET (Reset de alarmas)
- POSITION (Señal de Consigna)

Características: Entrada analógica 220Ω.

Configuración: Capítulo 12.3.

8.1.1.3 Todo/Nada con display

Entradas para el control Remoto, desde un control externo:

- OPEN (ABRIR)
- CLOSE (CERRAR)
- STOP / ALARM RESET (RESET DE ALARMAS)
- DES (DESENCLAVAR)
- ESD (Emergency Shut Down: Señal de emergencia)

Características: --.

Configuración: Capítulo 12.3.9



L_ CLOSE

L STOP

Т

DES

Τ

15 16 17 18 19

/RESET DES

STOP

CLOSE

OPEN

ESD

29

ESD ESD

30

COM.

COM.



8.1.2 **Componentes**

8.1.2.1 Tensión de alimentacion

Tipos de alimentación disponibles:

- AC Trifásica: 220/240/380/400/420/440/460/500/600V (±10%), 50/60Hz (±5%)
- AC Monofásica: 110/220/240V (±10%), 50/60Hz (±5%)
- DC: 24VDC (±20%)

Donde se requieran sistemas UPS (Variadores de frecuencia), la fuente de alimentación debe tener unos armónicos de distorsión insignificante. Los actuadores están diseñados para funcionar con fuentes de alimentación conformes con la normativa EN 50.160 - Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution systems.

8.1.2.2 <u>Modbus RTU</u>



8.1.2.3 Salidas digitales



Las salidas digitales pueden ser programadas con las siguientes funciones:

- Válvula ABIERTA
- Válvula CERRADA
- Superación de par
- Superación de par en APERTURA Posición alcanzada
- Superación de par en CIERRE
- Térmico motor disparado
- Falta fase
- Anomalía
- Falta consigna

Características: 24VDC, 100mA max.

Configuración:

- Todo/Nada: Capítulo 12.1.2
- Regulación: Capítulo 12.3.6
- Todo/Nada con visualización: Capítulo 12.3.6

- Modo Local seleccionado Modo Remoto seleccionado
- Posición intermedia
- - Tiempo de reposo
 - Entrada ESD activada



8.1.2.4 Salidas Reles

MAX: 5A - 30VDC MAX: 5A - 250VAC /cos φ=1



Las salidas RELES son opcionales, solo se suministran bajo demanda. Las salidas RELES pueden ser programadas con las siguientes funciones:

- Válvula ABIERTA
- Válvula CERRADA
- Superación de par

Térmico motor disparado

- Superación de par en APERTURA Posición alcanzada Superación de par en CIERRE
 - Tiempo de reposo
 - Entrada ESD activada

Posición intermedia

Modo Local seleccionado

Modo Remoto seleccionado

- Falta fase Anomalía
- Falta consigna

Características:

- SR1 a SR4: 250VAC/24VDC, 5A max.
- SR5: 250VAC/24VDC, 2A max.

Configuración:

.

- Todo/Nada: Capítulo 12.1.2
 - Regulación: Capítulo 12.3.6
- Todo/Nada con visualización: Capítulo 12.3.6

8.1.2.5 Transmisor de posicion (TPS)



El transmisor TPS genera una señal (Corriente o tensión) proporcional a la posición de la válvula. El TPS es un elemento OPCIONAL que se suministra solo bajo demanda para las unidades centronik TODO-NADA. Para las unidades centronik REGULACIÓN es estándar.

Características:

- Salida corriente: 2 hilos (0/4-20 mA), 600Ω Max.
- Salida tensión: 2 hilos (0/2-10V), 1200Ω Min.
- Precisión : <1%.

Configuración: Capítulo 12.2.1.6

Transmisor de par/esfuerzo (TTS) 8.1.2.6



El transmisor TTS genera una señal (Corriente o tensión) proporcional al par/esfuerzo resistente de la válvula. El TTS es un elemento OPCIONAL que se suministra sólo bajo demanda.

Características:

- Salida corriente: 2 hilos (0/4-20 mA), 600Ω Max.
- Salida tensión: 2 hilos (0/2-10V), 1200Ω Min.
- Precisión : <1%. .

Configuración: Capítulo 12.2.1.7



8.1.2.7 <u>Condensadores</u>

Los **Condensadores** de los motores A.C. monofásicos son suministrados junto con los actuadores eléctricos:

- Para los condensadores cuya capacidad C<30 μF, el condensador YA está instalado en el interior de la unidad centronik.
- Para los Condensadores cuya capacidad C>30 μF, debido al tamaño físico del mismo, el condensador debe ser instalado externamente, en el armarios de maniobra eléctrico (Externo) como esta representado en el esquema de conexionado del actuador. En tales casos, EL CONDENSADOR SE SUMINISTRA JUNTO CON CADA ACTUADOR. En las hojas técnicas correspondientes se indica el valor de la capacidad del condensador de los motores A.C. monofásica.
- Cada condensador es dimensionado según la potencia y tensión del motor.

8.1.2.8 Otros elementos (RELES AUXILIARES)

Opcionalmente el actuador dispone de 3 o 7 relés auxiliares para señalización externa.





8.2 Esquema de conexionado y cableado del actuador

El esquema de conexionado o cableado figura en la hoja datasheet suministrada junto con el actuador eléctrico. En el interior de la tapa de conexión eléctrica figura también dicho esquema.



Abrir la tapa de conexión eléctrica.

Pasar la manguera/s de cable/s a través de los prensaestopas. Dichos prensaestopas deben seleccionarse de acuerdo con el grado de protección IP67 ó IP68, y al diámetro de manguera. Así mismo deberá asegurarse la estanqueidad entre el prensaestopas y la rosca de la entrada de cable de la tapa de conexión electrica, bien mediante una junta de estanqueidad o bien mediante un producto sellante de roscas.



Figura 8.2-1

Figura 8.2-2





A) Actuadores eléctricos con conectores enchufables con tornillo (Figura 8.2-4)

- Soltar la placa con los conectores hembra fijada en la tapa de conexión eléctrica.
- Con un destornillador adecuado conectar los cables según el esquema de conexionado o cableado. (Figura 6.1). Antes de montar los conectores en la placa, asegurarse que coinciden con su correspondiente conector macho ubicado en el actuador.

B) Actuador eléctrico con bornas de conexión (Figura 8.2-5)

 Con un destornillador adecuado (SD 0,6x3,5 DIN 5264-A), conectar los cables según el esquema de conexionado o cableado (Figura 6.2 y Figura 6.4).

Atención!



Conexione el cable de protección a tierra o masa conexión correspondiente dentro de la tapa de conexión eléctrica (Agujero roscado M5).

- El actuador presenta una toma de conexión externa para el cable de protección a tierra o masa, tal y como se observa en la figura.
- Una vez finalizados los trabajos de cableado y conexionado debe cerrar herméticamente la tapa de conexión eléctrica del actuador. Compruebe que la junta tórica de estangueidad no presenta daños.



- Emplee prensaestopas conformes al grado de estanqueidad del actuador IP67 ó IP68 y a la manguera de cables eléctricos. Realice un correcto montaje (Estanqueidad de las juntas). **Reemplace los tapones de protección con tapones metálicos sellados correctamente (Productos Sellantes Loctite o cinta PTFE)**.
- Compruebe que los tapones de protección y los prensaestopas están firmemente apretados







8.3 Instalación y de cables en conformidad con EMC

Los cables de señal y de bus de datos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas EMC. Los cables del motor y otros dispositivos son fuentes de interferencias.

- Los cables susceptibles de causar interferencias y los cables de señal/bus deberán estar separados la máxima distancia posible entre ellos.
- La inmunidad a las interferencias en los cables de señal/bus aumenta si los cables están próximos a referencia/potencial a tierra.
- Cuando sea posible, evitar largas longitudes de cable, comprobando que están instalados en áreas de baja interferencia, es decir, áreas con equipos y o cables que no son fuentes de interferencias.
- Evitar largas distancias en paralelo de cables que sean fuentes de interferencias o de ser susceptibles a ellas.
- Para la conexión de señales remotas (Señal analógica de posición y/o par TTS/TPS, señales de control remoto, señales de salida) deben ser usados cables apantallados.
- Para los cables de bus de campo MODBUS se deberá emplear cable homologado para instalaciones MODBUS. Así mismo, se deberán diseñar y ejecutar las redes, líneas y el conexionado de tales sistemas MODBUS en conformidad con los estándares y normas correspondientes.

8.4 Unidad centronik, independiente, con soporte mural (Opción)

La unidad centronik puede ser montada, separada del actuador, cuando el actuador se encuentre en zonas de difícil acceso: Actuador montado en alturas, en espacios confinados o de difícil accesibilidad.

Para la versión de unidad centronik con montaje independiente del actuador, con fijación mediante soporte mural, deberá observarse:

- La máxima distancia entre el actuador y la unidad centronik no será superior a 100 mts.
- Usar manguera y cable, flexible y apantallado para los cablesde conexión entre el actuador y la unidad centronik.
- Conectar ambos equipos, actuador y unidad centronik, pin a pin (Número a número) consecutivamente, siguiendo los planos de conexión del actuador y de la unidad centronik.
 - Verificar la correcta dirección de rotación (Sentido de giro) del actuador. Se recomienda realizar esta comprobación en una posición intermedia, alejada de los extremos de la válvula (Posiciones abierta y cerrada)





9 OPERACION MANUAL

- Los actuadores eléctricos CENTORK están dotados de un mando manual de emergencia accionado por volante. Dicho mando manual debe ser acoplado-embragado mediante un mecanismo de embrague.
- El sistema de mando manual está diseñado de manera cuando el motor eléctrico entre en funcionamiento, el mando manual se desembraga automáticamente (Prioridad motor).
- Una vez que el mando manual ha sido embragado NO es posible desembragarlo manualmente, al arrancar el motor, éste lo desembraga automáticamente. Estando el motor en funcionamiento NO se recomienda accionar la palanca de embrague.
- El sistema de limitación de par y de recorrido está activo durante el accionamiento manual mediante el volante del actuador.
- NO golpear la palanca de embrague del mando manual, ni forzar la misma mediante una barra o tubo, podría resultar dañada.

Procedimiento: Modo de empleo del sistema de embrague del mando manual:

- Girar la palanca en el sentido horario (Figura) 20° y al mismo tiempo accionar suavemente el volante.
- La resistencia en el volante debería incrementar levemente, indicando que el sistema está ya embragado. No es necesario seguir oprimiendo la palanca.
- Accione la válvula en la dirección deseada. El criterio de sentido de giro estándar de giro es rotación a DERECHAS (volante)-CIERRE. Es posible accionar el eje volante mediante herramientas motorizadas (Taladros portátiles) eléctricas o neumáticas. La velocidad máxima permitida es 150 rpm.





10 MODO LOCAL: ELEMENTOS DE CONTROL Y VISUALIZACION

La unidad centronik está equipada con un control local, ubicado en su panel Frontal. Dicho frontal consta de varios elementos:

- Un selector permite conmutar entre los modos OFF, LOCAL y REMOTO.
- Mediante los botones del teclado de membrana el actuador puede ser localmente operado: ABRIR, STOP-PARAR y CERRAR. Los pulsadores o botones son del tipo "flanco"o señal automantenida: Al pulsar una vez el botón, el comando es mantenido hasta que se pulse otra orden o bien se produzca alguna condición o evento contemplado en la lógica del programa de la unidad centronik (Se active alguna señal de final de carrera o se produzca una anomalía)
- LEDs luminosos y un display de posición:
 - En las versiones *REGULACIÓN* y *TODO-NADA con VISUALIZACION* el display permite visualizar el % de apertura de la válvulas así como los parámetros configurables de la unidad centronik.



 En la versión TODO-NADA el display permance apagado, se emplea para configurar los parámetros propios de la comunicación de bus de campo (modbus)



10.1 Selector blogueable mediante candado.

El selector LOCAL-OFF-REMOTO del panel frontal de la unidad centronik es bloqueable mediante candado en sus tres posiciones, de esta manera se protege la unidad ante el acceso y manipulación NO autorizadas. Cada unidad centronik se suministra con su candado y sus correspondientes llaves (2 copias). Consérvelas.

- <u>Modo OFF</u>: En este modo de operación el actuador está energizado (Conectado a la tensión de alimentación) pero NO responde a ningún comando emitido desde el panel frontal (Modo LOCAL) y/o remoto, a través de las entradas remotas. En el panel frontal solo se visualiza el estado del LED nº5, indicando que la unidad está, o NO, alimentada/conectada a tensión de alimentación.
- <u>Modo LOCAL</u>: En este modo, el actuador puede ser maniobrado localmente desde el panel frontal, mediante los botones o pulsadores OPEN (Abrir)- STOP (Parar)- CLOSE (Cerrar). Los botones son del tipo señal de tipo "flanco" o señal auto-mantenida.



Modo REMOTO: El actuador es operado remotamente (Desde una sala de control, PLC, scada o mediante el bus de datos) a través de las entradas remotas o bien a través del BUS DE CAMPO (MODBUS-RTU).

10.2 Botones o pulsadores del panel frontal



Función desenclavar. Esta función se emplea para casos de emergencia, para desenclavar la válvula.





al mismo tiempo permite ignorar el final de superación de par en hasta que la unidad centronik detecta movimiento del eje de



salida (Pulso blinker).

al mismo tiempo permite ignorar el final de superación de par en hasta que la unidad centronik detecta movimiento del eje de

10.3 Indicaciones luminosas de los LED del frontal

Cinco LEDs indican diferentes estados e información de la válvula, en el frontal de la unidad centronik

L1	Rojo: Rojo intermitente: Amarillo intermitente:	Válvula ABIERTA Válvula ABRIENDO Fallo/anomalía finales de carrera de recorrido
L2	Rojo: Rojo intermitente: Amarillo: Verde:	Temperatura motor superada (Sobrecalentamiento) Motor sobrecalentado pero termostato YA rearmado) Fallo movimiento (Blinker o fallo TPS) En modo "temporizador", actuador en reposo (OFF)
L3	Verde: Verde intermitente: Amarillo intermitente:	Válvula CERRADA Válvula CERRANDO Fallo/anomalía finales de carrera de recorrido
L4	Rojo: Verde: Amarillo intermitente:	Superación de par en APERTURA Superación de par en CIERRE Anomalía en finales de carrera de PAR
L5	Verde : Rojo: Amarillo:	Unidad conectada a tensión. Secuencia de fases motor (RST) correctas Unidad conectada a tensión. Falta fase (Solo en tensión AC trifásica) Unidad conectada a tensión. Secuencia de fases motor (RST) invertidas. La unidad centronik corrige automáticamente.
L1,L2,L3	Amarillo	Tiempo de reposo en ejecución (Solo para unidades centronik servicio REGULACIÓN)



11 UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL Y SEÑALIZACION

La siguiente figura muestra el frontal de la unidad electrónica de control y señalización del actuador eléctrico, unidad en donde tiene lugar el control de la posición y par/esfuezo transmitido a la válvula. NO esta permitido el acceso (La apertura) de dicho frontal. Contacte con CENTORK si lo precisa.



11.1 Funciones, datos de visualizacion y características de la unidad (Ver capítulo 4.6)

11.2 Indicaciones luminosas de los LED:



- Modo operación:
 - LED nº1: Cuando la válvula alcance la posición abierta, el led se iluminará en ROJO. .
 - LED nº2: Cuando se produzca un evento de "Alarma"/anomalía, se iluminará en ROJO.
 - LED nº1: Cuando la válvula esté en posiciones intermedias, el led se iluminará en AMARILLO.
 - LED nº1: Cuando la válvula alcance la posición cerrada, el led se iluminará en VERDE.
- Modo ajuste: Cuando se realizan los ajustes de las posiciones válvula abierta y válvula cerrada, al moverse el eje de salida, el sensor de movimiento captará la rotación del eje, los LED nº1 y se encenderán-apagaran de manera secuencial.
- En el caso de que el actuador NO tenga ajustadas/memorizadas las posiciones "válvula abierta" y "válvula cerrada" (Condición de arranque "cold start"), la unidad de control y señalización activará, por seguridad, ambos relés "válvula abierta" y "válvula cerrada".



11.3 Botones y pulsadores. Funciones

- <u>Botón nº1</u>: "ESCAPE": Función de "escape" o cancelar.
- <u>Botón nº2</u>: "ENTER": Aceptar o introducir un valor/opción.
- <u>Botón nº3</u>: "Flecha arriba".
 Empleado para navegar en los diversos menús y pantallas.
- <u>Botón nº4</u>: "Flecha abajo". Empleado para navegar en los diversos menús y pantallas.



11.4 Pantalla LCD

La unidad electrónica de control y señalización dispone de una pantalla LCD con tres áreas:

- Área de alarmas y estado de la batería (Desactivada/Activada, y nivel de carga). Cuando NO aparece el símbolo de alarma significa que NO hay alarma.
- Arrea de mensajes e información
- Arrea de barra visual de posición/par.



11.5 La batería

La unidad electrónica de control y señalización del actuador ha sido diseñada paran operar con un nivel muy bajo de consumo. Los ajustes realizados en la unidad electrónica de control y señalización se mantienen y conservan en memoria, tanto y cuando hayan sido grabados (Ver apartado). La función de la batería es mantener la operatividad de la electrónica, cuando NO hay alimentación de red: Cuando el actuador NO está conectado/alimentado a la red eléctrica, y la batería está desactivada o agotada, cualquier cambio en la posición del actuador NO podrá ser detectado por la electrónica, al NO tener ésta una fuente de energía.

Para el cambio de la batería ver capítulo 16.5

Las baterías están dimensionadas para una vida operativa de 5 años, se recomienda sustituir la batería cada 4 años por un repuesto original CENTORK.

CENTORK suministra los actuadores con la batería DESACTIVADA. La batería deberá ser ACTIVADA durante la puesta en marcha. Para su activación, ver apartado del capítulo 12.2.1.14).

Los LEDs luminosos del panel frontal, la luz de iluminación de la pantalla LCD, el valor del par, las señales analógicas 4-20 mA de los transmisores electrónicos de posición (TPS) y de par/esfuerzo (TTS) no son controlados/activados por la alimentación de la batería.



11.5.1 Modo BATERIA

Cuando la batería está activada y el actuador está desconectado de la tensión de alimentación (Red eléctrica) o apagado, la unidad de control y señalización está en modo "STAND-BY" o modo "BAJO CONSUMO":

- Batería, modo **STAND-BY** o **BAJO CONSUMO**:
 - La pantalla LCD permanece apagado. Las luces luminosas de los LED permanecen apagadas. La unidad electrónica de control y señalización detectará cualquier cambio en la posición de la válvula, tanto si es maniobrada manualmente como eléctricamente
- Batería, modo "**ACTIVO**":
 - Cuando la unidad electrónica de control y señalización detecta movimiento (Cambio en la posición de la válvula) o bien se pulsa el botón "CANCELAR" en el panel frontal de la unidad, la unidad electrónica de control y señalización entra en modo "ACTIVO":
 - La la pantalla LCD y los relés son energizados/alimentados por la batería del actuador.
 - Si durante 30 segundos no se detecta cambio en la posición de la válvula o bien se pulsa algún botón del frontal, la unidad electrónica de control y señalización vuelve al modo "STAND-BY" o "BAJO CONSUMO".
 - Durante el modo de BAJO CONSUMO

11.5.2 Modo NORMAL

 Cuando la batería está activada y el actuador está conectado/alimentado a través la tensión de red eléctrica, la unidad electrónica de control y señalización se alimenta a través de la red eléctrica. La unidad electrónica de control y señalización verifica el nivel de carga de la batería cada 60 minutos. Niveles bajos son indicados en la pantalla LCD mediante un icono de alarma (Ver apartado 11.4)



12 PUESTA EN MARCHA



Se deben observar las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD recogidas en el capítulo 2. Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos cualificados.

- La puesta en marcha presupone que se ha realizado correctamente el montaje del actuador sobre la válvula y el conexionado eléctrico (Capitulos 7 y 8).
- Se recomienda llevar/mover la válvula a un posición intermedia, lejos de las posiciones extremo (Válvula abierta y válvula cerrada) a fin de realizar las verifiaciones y pruebas previas: Correcto conexionado, cableado y sentido de giro.
- Seguir el siguiente procedimiento de ajuste:



MPORTANTE: Ciertos ajustes y configuraciones han podido ser ya establecidas por el fabricante de la válvula. Antes de realizar alguna modificación en los ajustes CONTACTE con el fabricante de la válvula.



12.1 Configuración de los DIP-SWITCHES (CENTRONIK)



Atención!

La unidad CENTRONIK es un aparato electronico sensible. La manipulacion de los switches se debera hacer con mucho cuidado, de tal manera que otros componentes no resulten dañados.

- Para la configuración de los DIP-switches, desconectar la unidad centronik de su alimentación (Led 5 apagado, ver apartado 10.3)
- Abrir el frontal de la unidad centronik con cuidado: No soltar el conector que une el frontal a la tarjeta electrónica.
- En la tarjeta CPU, los DIP-switches se encuentran como se indica en la siguiente figura. Configurar los DIP-SWITCHES según se describe en los apartados siguientes.



12.1.1 Modo de operación

SW1	SW2	SW3	Modo de operación
ON	OFF	OFF	ABRIR por LIMITACION DE RECORRIDO y CERRAR por SUPERACION DE PAR.
OFF	ON	OFF	ABRIR y CERRAR por LIMITACION DE RECORRIDO
ON	ON	OFF	ABRIR y CERRAR por SUPERACION DE PAR

Importante, cuando el actuador opera por superación de par, el final de carrera de recorrido NO está considerada por la maniobra. Cuando opera por limitación de recorrido, la superación de par es considerada en todo momento como protección.


SW5	SW6	SW7	SALIDA 1	SALIDA 2	SALIDA 3	SALIDA 4	SALIDA 5
OFF	OFF	OFF	Válvula ABIERTA	Válvula CERRADA	LOCAL	REMOTO	ANOMALÍA
ON	OFF	OFF	Superación Superación Par Par abriendo cerrando		LOCAL	REMOTO	ANOMALÍA
OFF	ON	OFF	Válvula ABIERTA	Superación Par cerrando	LOCAL	REMOTO	ANOMALÍA
ON	ON	OFF	Válvula ABIERTA	Válvula CERRADA	Superación Par abriendo	Superación Par cerrando	ANOMALIA
OFF	OFF	ON	Válvula ABIERTA	Válvula CERRADA	Par abriendo o cerrando	Temperatura motor	ANOMALÍA

12.1.2 Configuración de las salidas digitales o reles (Sólo unidades Todo/Nada)

Anomalia: error en finales de carrera de recorrido, error en finales de carrera superación de par, error de movimiento, falta fase o termico motor disparado.

12.1.3 Actuador y válvula (Sentido de giro)

El sentido de rotación del actuador eléctrico y de la válvula deben ser iguales. El estándar de fabricación es giro HORARIO (Derechas) del actuador produce el cierre de la válvula. El criterio de giro de los actuadores eléctricos condiciona el correcto funcionamiento de los diversos componentes del actuador (Relés, potenciómetro, transmisor 4-20 mA). **Una operación correcta no puede ser garantizada en el caso de un sentido de giro actuador/válvula diferente.**

- Girar el actuador con el volante (Capítulo 9).
- Verificar que cuando se acciona (Horario / derechas) el volante del sistema de mando manual se produce el CIERRE de la válvula. Si el sentido de giro es incorrecto, parar inmediatamente y verificar.
- Configurar el DIP-switch SW4

Las siguientes instrucciones han sido realizadas para los actuadores electricos: HORARIO A CERRAR.



SW4	Dirección cerrar			
ON	Anti-Horario			
OFF	Horario			



12.1.4 Rango del transmisor de posicion (Sólo unidades Regulacion y Todo/Nada con display)

SW6	Rango TPS
OFF	0/20mA
ON	4/20mA

Nota: El DIP-switch SW6 debe estar configurado de acuerdo al ajuste del transmissor de posicion, TPS (Capítulo 8.1.2.5).

12.1.5 Selección del modo Remoto

SW8	Seleccion del modo Remoto		
ON	Regulación (unidad Regulacion) Todo/Nada (unidad Todo/Nada)		
OFF	BUS de CAMPO		



Una vez configurados los DIP-switches, cerrar el frontal de la unidad centronik. Previamente compruebe que la junta torica del frontal no presenta ningun daño y que el conector que va de la tarjeta del frontal a la tarjeta está bien conectado y colocado (Ver figura del apartado 12.1). Cerrar firmement el frontal.



12.2 Ajustes y configuración de la unidad electrónica de control y señalización

La pantalla LCD y los pulsadores del frontal de la unidad electrónica de control y señalización permiten al usuario comunicarse con el actuador. Se presentan tres categorías o niveles o menús:

- Pantalla o menú principal
- Pantalla o menús de ajustes y configuraciones: A esta pantalla se accede desde el menú principal.
- Pantalla o menú de datos-registros históricos. A esta pantalla se accede desde el menú principal.

Mediante los botones aceptar, cancelar, arriba y abajo, se navega a través de las distintas pantallas o menús (Ver apartado 10.2)



IMPORTANTE: Atención, tras realizar cualquier ajuste, es NECESARIO grabar los cambios antes de abandonar el menú de Modo Ajuste



Pantallas menú principal

12.2.1 Modo de ajuste (Pantalla 1)

Esta pantalla permite acceder a los distintos submenús que permiten los ajustes y calibraciones de la unidad electrónica de control y señalización (Ver apartado 4.6.1).



Ciertos ajustes y configuraciones han podido ser ya establecidas por el fabricante de la válvula. Antes de realizar alguna modificación en los ajustes CONTACTE con el fabricante de la válvula.

- Presionando el botón "ACEPTAR" (Ver apartado 11.3) se accede al "Modo Ajuste", previamente es necesario introducir un "password" para poder acceder a modificar los ajustes.
- Cuando aparece la pantalla "PASSWORD" (Pantalla 1.0) la unidad espera que se introduzca un código formado por 4 dígitos.
 - Mediante las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" se selecciona cada dígito, teniéndose que confirmar con el botón "ACEPTAR". Una vez seleccionado el dígito, el cursor se situará en el siguiente. En el caso de error en el dígito, será necesario pulsar "ESCAPE" y comenzar de nuevo.
 - Si el código es erróneo, el programa se desviará a la pantalla "Modo Ajuste" (Pantalla 1)
 - El código de fábrica (CENTORK) por defecto es 0123
 - Una vez introducido el código o clave de acceso "PASSWORD" correcto, se accede al menú de ajustes.



En el "Modo Ajuste" las señales RELES de recorrido abierto 0% (Válvula cerrada) y abierto 100% (Válvula abierta) están desactivadas. Transcurridos 30 minutos, el programa abandonará el "Modo Ajuste" y volverá a la pantalla o menú principal. Así mismo, una vez realizados los ajustes es necesario MEMORIZARLOS/GRABARLOS EN MEMORIA, y pulsar el botón "ESCAPE" o "CANCELAR" para volver al menú principal.







12.2.1.1 Ajuste de apertura 0% (Pantalla 1.1)

Esta pantalla o menú permite el ajuste de la posición "VÁLVULA CERRADA" o apertura 0%.

- Llevar/accionar el actuador hasta la posición 0%-apertura (Válvula cerrada), bien manualmente a través del volante del actuador (Ver capítulo 9) o eléctricamente.
- Obsérvese que cuando el actuador está en movimiento, las luces de las lámparas L1, L2, 3 y L4 (Ver apartado 11.2) irán encendiéndose/apagándose secuencialmente, indicando que el sensor de movimiento detecta la rotación del eje del actuador (Funcionamiento correcto).
- Si se mueve en sentido contrario (Inversión), la secuencia en el encendido/apagado también se invertirá.
- Una vez alcanzada la posición deseada, mantener pulsado durante 5 segundos el botón "ACEPTAR", desaparecerá la pantalla ajuste apertura 0 y surgirá el mensaje "OK". Pulsar de nuevo "ACEPTAR" para confirmar de nuevo. Finalmente el programa nos llevará al siguiente submenú.



12.2.1.2 Ajuste de apertura 100% (Pantalla 1.2)

Esta pantalla o menú permite el ajuste de la posición "VÁLVULA ABIERTA" o apertura 100%.

- Llevar/accionar el actuador hasta la posición 100%-apertura (Válvula abierta), bien manualmente a través del volante del actuador (Ver capítulo 9) o eléctricamente.
- Obsérvese que cuando el actuador está en movimiento, las luces de las lámparas L1, L2, 3 y L4 (Ver apartado 11.2) irán encendiéndose/apagándose secuencialmente, indicando que el sensor de movimiento detecta la rotación del eje del actuador (Funcionamiento correcto).
- Si se mueve en sentido contrario (Inversión), la secuencia en el encendido/apagado también se invertirá.
- Una vez alcanzada la posición deseada, mantener pulsado durante 5 segundos el botón "ACEPTAR", desaparecerá la pantalla ajuste apertura 0 y surgirá el mensaje "OK". Pulsar de nuevo "ACEPTAR" para confirmar de nuevo. Finalmente el programa nos llevará al siguiente submenú.



12.2.1.3 Par apertura (Pantalla 1.3)

Este menú permite ajustar el valor del par limitado (Activación del relé de superación de par en la apertura) en la dirección "abrir". El valor es visualizado como valor porcentual (%) respecto al par máximo (N.m) indicado en las placas de características del actuador. No es posible exceder el valores máximo 100%.



NOTA: Existen retardos (msegs) entre la activación del relé y el paro del motor. En válvulas muy rígidas (Cierre muy rígido) el par real aplicado puede ser superior al par limitado. Se recomienda comenzar con un valor de par limitado bajo.

- Pulsar el botón "ACEPTAR" para acceder al menú. Se observará que el cursor se sitúa en la cifra o valor porcentual.
- Mediante las teclas "arriba" y "abajo" seleccionar el valor de ajuste deseado. Si se mantiene pulsado el botón "arriba" o "abajo" el valor incrementará/decrementará rápidamente.
- Finalmente pulsar el botón "ACEPTAR". Desaparecerá la pantalla "Par apertura" y se visualizará el mensaje "OK". Pulsar de nuevo "ACEPTAR" para confirmar de nuevo. Finalmente el programa nos llevará al siguiente submenú.



12.2.1.4 Par cierre (Pantalla 1.4)

Este menú permite ajustar el valor del par limitado (Activación del relé de superación de par en el cierre) en la dirección "cerrar". El valor es visualizado como valor porcentual (%) respecto al par máximo (N.m) indicado en las placas de características del actuador. No es posible exceder el valores máximo 100%.



NOTA: Existen retardos (msegs) entre la activación del relé y el paro del motor. En válvulas muy rígidas (Cierre muy rígido) el par real aplicado puede ser superior al par limitado. Se recomienda comenzar con un valor de par limitado bajo.

- Pulsar el botón "ACEPTAR" para acceder al menú. Se observará que el cursor se sitúa en la cifra o valor porcentual.
- Mediante las teclas "arriba" y "abajo" seleccionar el valor de ajuste deseado. Si se mantiene pulsado el botón "arriba" o "abajo" el valor incrementará/decrementará rápidamente.
- Finalmente pulsar el botón "ACEPTAR". Desaparecerá la pantalla "Par apertura" y se visualizará el mensaje "OK". Pulsar de nuevo "ACEPTAR" para confirmar de nuevo. Finalmente el programa nos llevará al siguiente submenú.





12.2.1.5 Configuración de Alarmas (Pantalla 1.5)

Diferentes eventos son definidos como "condición de alarmas":

- Superación térmica del motor.
- Alarma batería (Batería desactivada y/o batería descargada)
- Superación de par.
- Alarma: Cualquiera de las 3 condiciones anteriores.

Este menú permite configurar el tipo de alarma de manera que active ON o OFF un relé (Ver capítulo para más información sobre los relés de salida, y capítulos 11.2 y 11.4 sobre las indicaciones luminosas de los LED y de la pantalla LCD).

- Acceder a este submenú y pulsar el botón "ACEPTAR".
- Aparecerán diversas condiciones o eventos de alarma que podrán ser activadas (SI) o no (NO). Mediante las teclas "arriba" y abajo", navegar entre las distintas pantallas.
- Pulsar "ACEPTAR" para entrar en una condición o evento de alarma deseado.
- Mediante los botones "arriba" y "abajo" seleccionar SI o NO. Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú anterior.





12.2.1.6 <u>Configuración del transmisor de posición TPS – Elemento OPCIONAL- (Pantalla 1.6)</u>

El transmisor de electrónico de posición TPS genera una señal analógica proporcional a la posición de la válvula. ES UN ELEMENTO OPCIONAL.

- Este menú permite la configuración de dicha señal analógica de posición: El tipo de señal (0-20 mA o 4-20 mA) y su polaridad (Directa o inversa)
- Una vez que las posiciones apertura 0% (Válvula cerrada) y apertura 100% (Válvula abierta) son ajustadas o fijadas, la unidad electrónica de control y señalización "calibra" y ajusta la señal analógica. NO es necesario realizar ningún ajuste o calibración.

- Acceder a este submenú y pulsar el botón "ACEPTAR". (Pantalla 1.6)
- Primeramente deberemos seleccionar entre polaridad directa (cerrado 0 o 4 mA) o inversa (cerrado 20 mA) mediante los botones "arriba" y "abajo" (Pantallas 1.6.1 y 1.6.2). Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada.
- Posteriormente el programa presentará las opciones de configuración 4-20 mA o 0-20 mA. Mediante los botones "arriba" y "abajo" (Pantallas 1.6.3 y 1.6.4). Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada.
- Mediante los botones "arriba" y "abajo" seleccionar SI o NO. Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú anterior.





12.2.1.7 <u>Configuración del transmisor de par TTS – Elemento OPCIONAL- (Pantalla 1.7)</u>

El transmisor de electrónico de par (N.m) TTS genera una señal analógica proporcional al par torsor (N.m) real en el eje salida del actuador (Eje de la válvula). ES UN ELEMENTO OPCIONAL.

 Este menú permite la configuración de dicha señal analógica de par: El tipo de señal (0-20 mA ó 4-20 mA) y su polaridad (Directa o inversa)

- Acceder a este submenú y pulsar el botón "ACEPTAR". (Pantalla 1.7)
- Primeramente deberemos seleccionar entre polaridad directa (cerrado 0 o 4 mA) o inversa (cerrado 20 mA) mediante los botones "arriba" y "abajo" (Pantallas 1.7.1 y 1.7.2). Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada.
- Posteriormente el programa presentará las opciones de configuración 4-20 mA o 0-20 mA. Mediante los botones "arriba" y "abajo" (Pantallas 1.7.3 y 1.7.4). Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada.
- Mediante los botones "arriba" y "abajo" seleccionar SI o NO. Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú anterior.





12.2.1.8 Configuración de relés (Pantalla 1.8)

Este menú permite la configuración de los relés de la unidad electrónica de control y señalización: El actuador electrico dispone en su versión estándar de 5 relés. Opcionalmente pueden suministrarse versiones con 8 relés y 12 relés.



En el caso de actuadores con unidad CENTRONIK, los 4 primeros relés (RELE1 a RELE 4) son empleados por la unidad CENTRONIK en su control. No podrán ser modificados: *RELE1: Sup. Par cierre. RELE2: Sup.par apertura. RELE3: Recorrido cerrar. RELE4: Recorrido abrir*

Los RELE Nº6 hasta RELE Nº12 pueden ser configurados según se detalla a continuación.

- Acceder a este submenú (Pantalla 1.8) y pulsar el botón "ACEPTAR".
- Primeramente deberemos seleccionar entre el estado o configuración del relé. Los relés son relés bi-estado, es necesario configurarlo como Normalmente CERRADO ó Normalmente ABIERTO mediante los botones "arriba" y "abajo" (Pantallas 1.8.1 y 1.8.2). Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada.
- Posteriormente el programa presentará las condiciones o eventos que pueden activar/desactivar al relé. Mediante los botones "arriba" y "abajo" (Pantallas 1.7.3 y 1.7.4). Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada. La pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú anterior.
- Los distintos eventos que activan/desactivan a los relés son:
 - Alcanzada posición cerrado
 - Alcanzada posición abierto
 - Superación de par en el cierre
 - Superación de par en apertura
 - Alcanzada posición intermedia 1. Siendo configurable la posición entre 0% y 100%
 - Alcanzada posición intermedia 2. Siendo configurable la posición entre 0% y 100%
 - Activada condición de alarma
 - Disparo térmico del motor
- El estado de los relés (0 ó 1) puede visualizarse en la pantalla 3 (Salidas) del menú principal.





12.2.1.9 Configuración del idioma (Pantalla 1.9)

Este menú permite la configuración del idioma en el que se visualizarán los distintos mensajes y textos en la pantalla LCD.

- Acceder a este submenú (Pantalla 1.9) y pulsar el botón "ACEPTAR".
- Mediante los botones "arriba" y "abajo" se alternarán entre las distintas pantallas en las cuales se ofrecen los distintos IDIOMAS. Pulsar "ACEPTAR" para seleccionar la opción deseada.
- La pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú anterior.

Las distintas configuraciones disponibles son:

- Inglés (English)
- Frances (Français)
- Alemán (Deutch)
- Español
- Italiano



12.2.1.10 Nuevo password (Pantalla 1.10)

Este menú permite cambiar el password o clave de acceso para poder entrar en el "Modo Ajuste", ver apartado 12.2.1. El password por defecto (CENTORK) es **0123**.

- Acceder al menú (Pantalla 1.10) y pulsar el botón "ACEPTAR".
- Mediante los botones "arriba" y "abajo" seleccionar el digito. Pulsar "ACEPTAR" para pasar al seleccionar el siguiente digito. Una vez definido el nuevo código, la pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú anterior, cambiándose el password.





12.2.1.11 Reset del sistema (Pantalla 1.11)



Este menú permite recuperar la configuración por defecto "CENTORK". Cuidado, todas las opciones y ajustes desaparecerán.

 Acceder al menú (Pantalla 1.11) y pulsar el botón "ACEPTAR".La pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú principal.



12.2.1.12 Grabar parámetros (Pantalla 1.12)

Este menú permite grabar en memoria la configuración actual, es decir, todos los ajustes realizados en el presente capítulo 12.2.1. Atención, tras realizar cualquier ajuste, es NECESARIO grabar los cambios antes de abandonar el menú de Modo Ajuste.



Atención: Lea atentamente el capítulo 11.5 Batería. Todos los ajustes permanecen almacenados en la memoria de la unidad, incluso las posiciones apertura 0% y apertura 100% (Válvula cerrada), incluso sin estar conectado a la red de suministro eléctrico o estando la batería desconectada. Sin embargo, si hay movimiento del eje de salida, la unidad NO podrá detectar dicho movimiento, por NO disponer de energía (Pila o red), por tanto el ajuste de las posiciones se perderán.

 Acceder al menú (Pantalla 1.12) y pulsar el botón "ACEPTAR".La pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú principal.



12.2.1.13 Desactivar la batería (Pantalla 1.13)

Este menú permite desactivar la batería. SOLO DEBE EMPLEARSE cuando el actuador va a ser almacenado durante largos periodos. Ver capítulo 11.5

 Acceder al menú (Pantalla 1.13) y pulsar el botón "ACEPTAR".La pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú principal.





12.2.1.14 Activar la batería (Pantalla 1.14)



Este menú permite Activar la batería. Los actuadores suministrados por CENTORK son configurados con la batería DESACTIVADA a fin de ahorrar la energía de la pila. DEBERÁ ACTIVARSE LA BATERIA EN LA PUESTA EN MARCHA DEL ACTUADOR. Lea atentamente el capítulo 11.5, la bateria.

 Acceder al menú (Pantalla 1.14) y pulsar el botón "ACEPTAR".La pantalla desaparecerá, surgiendo el mensaje "OK". Pulsar "ACEPTAR" para confirmar. Una vez confirmado el programa se sitúa en el menú principal.



12.2.2 Nº de serie (Pantalla 2)

Esta pantalla permite visualizar el número de serie del actuador.

12.2.3 Menú históricos (Pantalla 3)

Esta pantalla permite acceder al menú o registro de "históricos":

- Presionando el botón "ACEPTAR" (Ver apartado 11.3) se accede a los diferentes pantallas con los datos de "históricos" disponibles.
- Mediante los botones "arriba" y "abajo" se puede navegar entre las distintas pantallas.
- Pulsando el botón "CANCELAR" o "ESCAPE" se vuelve al menú principal.





12.2.4 Salidas (Pantalla 4)

Esta pantalla indica el estado de los RELES: Relé 1 hasta relé 12. La configuración estándar contempla 5 relés, opcionalmente hasta 8 relés o 12 relés. Los relés nº1 hasta el nº5 son empleados para el control de la unidad CENTRONIK, no deben ser modificados.

- El estado 0 indica que el relé está en su estado de reposo o "normal".
- El estado 1 indica que el relé está en su estado de "activación".

12.2.5 Pantalla indicación de par y posición (Pantalla 5)

Esta pantalla indica el par torsor –actual- (N.m) en el eje de salida del actuador en indicación porcentual (Ver apartado 12.2.6) y la posición de la válvula , también en indicación porcentual (Ver apartado 12.2.7)



12.2.6 Pantalla indicación de par (Pantalla 6)

Esta pantalla indica el par torsor (N.m) en el eje de salida del actuador, actúa:

- Indicación porcentual, en %, referida al par máximo del actuador 100%, indicado en su placa de características.
- Indicación visual mediante una barra de segmentos.
- 12.2.7 Pantalla indicación posición (Pantalla 7)

Esta pantalla indica la posición actual de la válvula:

- Indicación porcentual, en %, siendo 0% válvula cerrada y 100% válvula abierta,.
- Indicación visual mediante una barra de segmentos.

12.3 <u>Configuración de la unidad centronik (Sólo unidades Regulacion y Todo/Nada</u> <u>con display)</u>

Todas las funciones se almacenan en una memoria "no-volátil" en la unidad CENTRONIK. El frontal permite al usuario de tener acceso a todas las funciones a través del display (Ver apartado 10).

El procedimiento de ajuste/configuración incluye las siguientes funciones:

- 1.- Reset General
- 2.- Señal de consigna
- > 3.- Polaridad
- 4.- Rango partido
- 5.- Salidas digitales
- > 6.-Tiempo de reposo
- 7.-Curvas
- 8.- Señal ESD
- > 9.- Modo BF "Bus Fail"
- > 10.- Bandas de regulación
- > 11.- Auto aprendizaje

- 12.- Function "Close tightly"
- 13.- Blinker
- > 14.- Ajuste TPS y consigna
- 15.- Temporizador
- 16.- Modo Remoto
- > 17.- Históricos
- > 18.- Password
- > 19.- Configuración Bus de campo
- DIP-switches, finales de carrera y elementos opcionales de la unidad electrónica de control y señalización deben haber sido ajustados previamente! (Ver capítulo 12)

Las unidades centronik presentan 2 modos de funcionamiento:

- <u>Modo operación:</u> Modo local, OFF y remoto. Ver apartado 4.2
- <u>Modo programación</u>: Para realizar cualquier ajuste o cambio los parámetros del presente capítulo es necesario entrar/acceder al Modo programación, para lo cual el selector debe estar en posicion LOCAL y se debe introducir el password correcto, tal y como se describe en el punto 12.3.1)



Ciertos ajustes y configuraciones han podido ser ya establecidas por el fabricante de la válvula. Antes de realizar alguna modificación en los ajustes CONTACTE con el fabricante de la válvula.







12.3.1 Modo ajuste - Password

Para acceder al modo programación (Ver capítulo 4.2), el selector del frontal CENTRONIK (Ver capítulo 10) debe estar en posición LOCAL y se debe introducir el password correcto.

El password configurado en fabrica (CENTORK) es "CA".

Procedimiento:

- Mantener pulsado para durante 3 segundos.
- Se visualizará en el display el mensaje 🏱 🗂
- Pulsar 🛃.
- 🛛 Se visualizará en el display el mensaje parpadeante 🚺 🔂 🗠
- Pulsar 🛃.
- Se visualizará en el display
- Mediante las teclas 1 se debe seleccionar el password correcto 00-FF (hexadecimal).
- Con el password correcto pulsar 🛃 .
- Si el password es incorrecto, el display indicará BB Pulsar y seleccionar el password correcto.
- Pulsando la tecla ,o pasando el selector a modo "OFF" con el selector, se finaliza el modo programación.

12.3.2 Reset general del sistema

Mediante este menu se puede forzar un reset del equipo en caliente. Esta acción es similar a conectar y desconectar la alimentación. No se pierde ningún tipo de configuración, únicamente el sistema se reinicia.

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas Seleccionar el menú
- Pulsar 🖊.

12.3.3 Señal de consigna (Sólo unidad Regulacion)

La unidad CENTRONIK Regulación dispone de un controlador electrónico de posición. Compara la señal de consigna de entrada (INPUT) y la señal de recopia (Posición de la válvula) dada por el transmisor de posición (TPS) del actuador. La unidad CENTRONIK posiciona (Abriendo o Cerrando) según la desviación detectada. La entrada analógica "consigna" puede ser configurada como señal 0-20mA, 4-20mA o 0-5V.

La consigna configurada en fabrica es 4-20mA.

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas [1] Useleccionar el menú Señal de consigna Col.
- Pulsar 🛃.
- Se visualizará en el display 📴 de la unidad CENTRONIK.
- Con el password correcto pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas 1 seleccionar el tipo de consigna.



Tension

Corriente



Nota: El tipo de consigna Tensión es un elemento de control opcional. Verificar si esta incluido en el conexionado del actuador.

- Con el tipo de consigna seleccionado pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas 1 seleccionar el rango en el caso del tipo de consigna Corriente.

```
Ч 4-20mA
```

0-20mA

- Con el rango seleccionado pulsar 🛃.
- Pulsar 🛃.
- 12.3.4 Polaridad (Sólo unidad CENTRONIK Regulación)

La polaridad define la relación entre señal consigna/ señal de posición deseada.

- Polaridad directa: Incremento en la señal de consigna implica también un incremento de la posición (Ver gráfica izquierda).
- Polaridad inversa: Incremento en la señal de consigna implica también una disminución de la posición (Ver gráfica derecha).

El valor del parámetro polaridad configurado en fabrica es CERRADO.



- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 seleccionar el menú Polaridad
- Pulsar 🛃
- Mediante las teclas 1 seleccionar el tipo de Polaridad.
- Consigna minima para la posición CERRADO OP Consigna mínima para la posición ABIERTO
- Con la polaridad seleccionada pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.



12.3.5 Rango partido (Sólo unidad Regulacion)

Esta función permite de ajustar el rango de la consigna (zero, span) a la carrera de la válvula limitada con un MIN (zero) y un MAX (span). Este apartado sirve también para programar el modo de trabajo de rango partido. El rango partido permite la adaptación de un posicionador a rangos de valor nominal, para el control de varios actuadores con la misma señal de consigna (Ejemplo: válvula con by-pass 0 – 10mA y válvula principal 10 - 20mA).

Los ZERO de la consigna y de la TPS configurados en fabrica son de 0%. Los SPAN de la consigna y de la TPS configurados en fabrica son de 100% (99.).



– Pulsar 🛃.



12.3.6 Salidas digitales

Las salidas digitales o relés indican el estado del actuador. Cinco salidas digitales son accesibles y programables. Ver el capítulos 8.1.2.3 y 8.1.2.4. En el anexo se detallan las características eléctricas de las salidas.

Las salidas digitales R1, R2, R3, R4 y R5 deben ser configuradas para indicar la función deseada.

Las salidas digitales configuradas en fabrica son.

	$\sigma_{\rm eff}$	- 02 - Ct - Ro	3 =	68 rY = r8 rS = 8r			
	Procedim	niento:					
-	Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)						
-	Median	te las teclas 🚹 뒞 seleccionar e	l menú	ı Salidas digitales 🗂 .			
-	Pulsar	.					
-	Median	te las teclas 🚹 🚺 seleccionar la	a funcio	ón requerida:			
	٥P	Válvula ABIERTA	ξe	Anomalies			
	EL	Válvula CERRADA	ъθ	Modo remoto seleccionado			
	ξo	Superación de par en Apertura	ίο	Modo local seleccionado			
	80	Superación de par en Cierre	ł n	Posición intermedia			
	ЪΓ	Tarmac motor	88	Posición alcanzada (solo unidades Regulación)			
	Ph	Falta fase (solo para sistemas trifásicos)	FC	Error en la consigna (solo unidades Regulación)			
	οb	Superación de par	٢b	Tiempo de reposo ES Señal ESD			

Anomalia: Cualquiera de los eventos: Termico motor, error en los finales de recorrido o de par, error en el blinker o falta fase.

- Con la función seleccionada pulsar
 I
- Pulsar 🛃.

El procedimiento para la configuración de las salidas digitales R2, R3, R4 y R5 son iguales a las indicadas para R1.

12.3.7 <u>Tiempo de reposo</u>

Se define como tiempo de reposo al tiempo de espera de la unidad CENTRONIK que, tras alcanzar la posición indicada por la señal de entrada de consigna (INPUT).Durante este tiempo de reposo, la unidad CENTRONIK no reaccionará ante cualquier cambio de valor en la señal de consigna (INPUT). Esta función permite filtrar las fluctuaciones o cambios NO deseados en la señal de consigna y evitar continuos arranques del motor.

El tiempo de reposo configurado en fabrica es 0.

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas ↑ ↓ seleccionar el menú Tiempo reposo .
- Pulsar 🛃.



- Con el tiempo de reposo seleccionado pulsar
- Pulsar 🛃.

Nota: Los LEDs 1, 2 y 3 se encienden en Amarillo cuando la unidad Centronik ejecuta el tiempo de reposo, es decir, está en "reposo" (Ver apartado 10.3)

12.3.8 Curvas (Sólo unidad Regulacion)

Este menú permite la caracterización de la curva de respuesta de Posicionador de la unidad CENTRONIK (Señal de consigna de entrada (INPUT) y posición de la válvula)

La curva de apertura configurada en fabrica es Lineal.



- Pulsar 🖊.
- Con el punto seleccionado pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.



- Repetir este procedimiento para cada punto de apertura de la válvula (P0 a P9.)
- Para volver al menú anterior pulsar la tecla DES .

12.3.9 Señal ESD de emergencia.

En modo remoto, activando la señal de entrada remota ESD, el actuador ignorará cualquier señal de control remoto (ABRIR/CERRAR/STOP o consigna) y realizará una orden o comando predeterminado. Esta función es empleada como evento de "emergencia", señal generada desde la estación de control. La señal ESD puede ser configurada ignorando todo tipo de seguridades excepto térmico motor o señal de los RELÉS de par.

El tipo ESD configurando en fabrica con la señal activada es "Permanecer en la posición actual" considerando el térmico motor, como seguridad.

Procedimiento:

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 [] seleccionar el menú ESD 5.
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas 1 seleccionar la condición del ESD:
 - 는 Térmico motor 는 o Superación de par
- Con la condición del ESD seleccionada pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.

οP

E L

- Mediante las teclas 1 seleccionar el tipo de ESD:
 - Posición apertura total 55 Permanecer en la posición actual

Alcanzar la posición ESD deseada (solo unidades regulación).

Con el tipo de ESD seleccionado pulsar

Posición cierre total

- Pulsar
- En caso del tipo 📮 , mediante las teclas 🛉 🚺 seleccionar la posición deseada 00-100.
- Con el valor seleccionado pulsar
- Pulsar 🛃.

12.3.10 Modo BF "Bus Fail" Fallo en la comunicación

Cuando el actuador está operando en modo REMOTO mediante el BUS de comunicación (Switch SW8 configurado en OFF según apartado 12.1) si se produce un fallo en la comunicación (Línea) actuador-MAESTRO es posible configurar que el actuador realice una determinada acción (Maniobra de seguridad) mediante esta función BF "Bus Fail". Una vez detectado la anomalía o fallo en la comunicación el actuador esperará un tiempo predeterminado (Verificación) para confirmar dicho fallo en la comunicación. Este parámetro también es configurable.

₽

La función BF es configuranda por defecto en fábrica como "Permanecer en la posición actual" y tiempo de verificación de fallo en 10 segundos.

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas ▲ Seleccionar el menú BF
- Pulsar 🛃.



- Mediante las teclas seleccionar el tiempo de espera y verificación que considerará el actuador desde que cerecte el fallo hasta que activa la función BF "Bus Fail". El tiempo puede ser configurado desde 0 a 100 segundos, en incrementos de 1 segundo.
- Seleccionado dicho tiempo, pulsar 🚑 .
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas 1 seleccionar el tipo de acción a realizar por el actuador:

Posición apertura total

55 Permanecer en la posición actual

Alcanzar la posición ESD deseada (solo unidades regulación).

Con el tipo de BF seleccionado pulsar

Posición cierre total

– Pulsar 🛃.

E L

- En caso del tipo 🖆 🗗, mediante las teclas 🚹 🚺 seleccionar la posición deseada 00-100.
- Con el valor seleccionado pulsar
- Pulsar 🛃.

12.3.11 Bandas de regulación (Sólo unidad Regulación)

Existe dos bandas de regulación ("Death bands") en cada sentido de operación (Apertura y cierre), la banda externa y la banda interna:

- La banda externa determina la desviación máxima que se permite entre la señal de consigna deseada y la señal de posición alcanzada por el actuador, puede decirse que es la tolerancia "admisible" dentro de la cual la unidad CENTRONIK entiende que la posición se ha alcanzado
- La banda interna determina cual es la desviación máxima entre la señal de consigna y la posición del actuador, que es interpretada por el CENTRONIK como "cambio en la señal de consigna INPUT", tras lo cual la unidad CENTRONIK responderá arrancando el motor para alcanzar la nueva posición fijada por la señal de consigna

Las bandas de regulación configuradas en fabrica son: 2% banda internas y 5% banda externa, iguales para cada sentido de giro, abrir y cerrar.



- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 🚹 뒞 seleccionar el menú Bandas de regulación 占 🗖
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas 🚹 IJseleccionar entre la banda de apertura 👩 Ҏ y la banda de cierre 🛄 .



- Pulsar —.
- Mediante las teclas 🛉 🖡 seleccionar entre la banda interna 🗄 🗖 y la banda externa 🗄 🗖 .
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas seleccionar el valor de la banda seleccionada entre 0,5 y 2,0 para la banda interna y entre 0,5 y 5,0 para la banda externa con escalones de 0,5%.
- Con el valor de la banda selecionada pulsar 🛃.
- Pulsar 🛃.
- Para volver al menú anterior pulsar la tecla DES



Las bandas externas deben ser mayores que las bandas internas. Si se excede el numero de arranques máximo por una fluctuación de la consigna no deseada, la banda interna deberá ser aumentada. Si se necesita un control de posición mas preciso, las bandas interna y externas deben ser disminuidas.

12.3.12 Auto aprendizaje (Sólo unidad Regulación)

Una adaptación automática de las bandas de regulación se activa con la función Auto aprendizaje.

El auto aprendizaje configurado en fabrica es OFF (desactivado).

Procedimiento:

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 seleccionar el menú Auto aprendizaje
- Pulsar 🛃.
- Mediante la teclas Seleccionar entre (auto aprendizaje activado) y
 Fauto aprendizaje desactivado).
- Con la activacion/desactivación seleccionada pulsar].
- Pulsar 🛃.

12.3.13 Función "Close tightly"-cierre estanco (Sólo unidad Regulación)



La función "Close tightly" asegura que el actuador, cuando se encuentra cerca de las posiciones extremas, válvula abierta o válvula cerrada, el actuador abre y cierra totalmente, ignorando las bandas de regulación.

Si el valor de la posición deseada (consigna) es cercano a las posiciones abierta (20mA) o cerrada (0/4mA), activando este parámetro la unidad CENTRONIK reaccionará moviéndose hacia las posición extremo para lograr la apertura total o el cierre total.

La función "Close tightly" configurada en fabrica es OFF (desactivada).

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 III seleccionar el menú Close tightly
- Pulsar 🛃
- Mediante la teclas ↑ ↓ seleccionar entre 🖸 ⊓ ("Close tightly" activado) y 🖸 F ("Close tightly" desactivado).
- Con la activación/desactivación seleccionada pulsar.
- Pulsar 🛃.
- Si el "Close tightly" esta activado (ON), mediante las teclas 1 seleccionar el valor del rango entre 0,5 y 2,0 con escalones de 0,5.
- Con el valor seleccionado pulsar 🛃.



- Pulsar 🛃.

12.3.14 Blinker

El Blinker permite detectar si hay movimiento en el eje de salida del actuador, a través de los pulsos generados por la unidad electrónica de control y señalización. La detección del blinker puede ser activada o no. En el caso de desactivación, la detección del movimiento se efectuara con el mediante la señal analógica 4-20 mA generada por el transmisor de posición (TPS).

El parámetro blinker configurado en fabrica es ON (activado).

Procedimiento:

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas (1) III seleccionar el menú Blinker
- Pulsar 🛃.
- Mediante la teclas ↑ ↓ seleccionar entre 🖸 n (blinker activado) y 🖯 F (blinker desactivado).
- Con la activación/desactivación seleccionada pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.

12.3.15 Calibración de la CONSIGNA de la unidad CENTRONIK

Es necesario calibrar la UNIDAD CENTRONIK regulación previamente, para poder operar correctamente en modo REMOTO (Ver apartado 4.2.3): La unidad CENTRONIK debe conocer que el actuador en posición abierto total (100%), la señal de consigna de entrada (20mA) y la señal de recopia dada por el transmisor de posición del actuador.

En el caso de las unidades CENTRONIK Todo/Nada con visualización, este menú permite calibrar la visualización 100% del visor o display, en la posición válvula abierta 100%

Los finales de carrera y el transmisor de posición (TPS) deben haber sido ajustados previamente! La calibración asegurara el buen funcionamiento en modo Remoto.

Procedimiento:

- Antes de realizar la calibración, la válvula deberá estar en posición de máxima apertura (Final de carrera de recorrido activado), la señal del transmisor de posición del actuador TPS deberá indicar 20mA. En las unidades CENTRONIK regulación, la señal de consigna de entrada (INPUT) deberá ser máxima (20mA).
- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 seleccionar el menú Calibración 5.
- Pulsar 🛃.
- El display cambiara por un valor hexadecimal parpadeando.
- Pulsar 1 y 🛃 simultáneamente para grabar la calibración. El display dejará de parpadear.
- Pulsar.

12.3.16 Temporizador (Sólo unidad Todo/Nada con display)

El temporizador se utiliza para incrementar el tiempo de maniobra para toda o parte de la carrera de la válvula. Diferentes tiempos de operación pueden ser realizados sin utilizar reguladores de velocidad para motores.

El inicio y el fin del modo temporizador y los tiempos de pausa y marcha pueden ser configurados individualmente por las direcciones CERRAR y ABRIR.

El Temporizador configurado en fabrica es OFF (desactivado):

• CL-OF: 60%.	 CL-To: 1s. 	• ON-OF: 40%.	 ON-To: 1s.
• CL-ON: 40%.	 CL-Ts: 10s. 	• ON-ON: 60%.	• ON-Ts: 10s.





- OP-ON: Dirección ABRIR, operación normal a operación con temporizador.
- OP-To: Tiempo de marcha en dirección ABRIR.
- OP-Ts: Tiempo de pausa en dirección ABRIR.

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 seleccionar el menú Temporizador 2.
- Pulsar 🛃.



- Mediante la teclas seleccionar entre national (Temporizador activado) y national (temporizador activado).
- Con la activación/desactivación seleccionada pulsar
- Mediante la teclas ↑ ↓ seleccionar entre la banda de apertura └ o y la banda de cierre └ C.
- Pulsar 🛃.
- Mediante la teclas 🚹 ↓seleccionar entre 📴 , 📴 , とo y とう
- Pulsar 🛃.
- Mediante la teclas seleccionar el valor del parámetro seleccionado (0 a 100% para los parámetros ON y OFF con escalones de 1% y 0 a 60s para los parámetros to y tS con escalones de 1 segundo).
- Con el valor seleccionado pulsar 🛃 .
- Pulsar 🛃.
- Para volver al menú anterior pulsar la tecla DES .



OP-ON debe ser mayor que OP-OF y CL-OF debe ser mayor que CL-ON.

12.3.17 Modo Remoto "pulsante" y "mantenido" (Sólo unidad Todo/Nada con display)

- Con el modo "Pulsante", el actuador continua su operación (Abrir o cerrar) mientras el comando PARAR/STOP (Entrada remota) no está activado, o bien, que cualquier condición de operación no tenga lugar: Se alcance la posición "válvula abierta"/"Válvula cerrada", superación de par, alarma por sobrecalentamiento motor, alarma fallo blinker...
- Con el modo "Mantenido" (Inching mode) el actuador continúa funcionando (Abrir o cerrar) mientras sigua activado este comando del sistema de control (Entrada remota abrir o cerrar).

El modo remoto configurado en fabrica es OFF (Pulsante).

Procedimiento:

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 seleccionar el menú Remoto 1.
- Pulsar 🛃.
- Con el modo seleccionado pulsar .

```
Pulsar 🛃
```

12.3.18 Históricos

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 1 J seleccionar el menú Históricos
- Pulsar 🛃.
- Mediante la teclas 1 seleccionar el histórico deseado.







N° de superación de par en cierre

- Con el histórico seleccionado pulsar -
- A modo de ejemplo, si han sido realizados 1357 cierres, el control visualizará "13", "57", "13", "57"...
- Pulsar 🛃.
- Para volver al menú anterior pulsar la tecla pes .

12.3.19 Cambio de Password

Procedimiento:

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas 🚹 🚺 seleccionar el menú Password 🚺 .
- Pulsar 🛃.
- Mediante la teclas 1 seleccionar el password deseado 00-FF (hexadecimal).
- Pulsar 🛃.

ATENCION: El cambio de password es una operación delicada. Anótelo para no olvidarlo.

12.3.20 Configuracion Bus de campo

Mediante este menu se configuran los parámetros de comunicación del módulo MODBUS. Estos parámetros son los siguientes:

- Baudrate BD. Velocidad de comunicaciones del bus.
- Paridad Pr. Paridad de las comunicaciones del bus
- Dirección AD. Dirección asociada al equipo.

- Entrar en el modo ajuste (capitulo 12.3.1)
- Mediante las teclas
 Seleccionar el menú
- Pulsar 🛃.
- Mediante las teclas (1) seleccionar el parámetro a configurar.
 - Seleccionar Baudrate 6 y pulsar 4.
 - Elegir la velocidad deseada.
 - 19200 Baudios. 💾 y pulsar 🛃
 - 9600 Baudios. 😶 y pulsar 🛃
 - 4800 Baudios. 😕 y pulsar 🛃
 - Pulsar Para confirmar.
 - Seleccionar Paridad Provide y pulsar
 - Elegir la paridad deseada.
 - Sin paridad y 1 bit de stop. 🛄 y pulsar 🖳
 - Sin paridad y 2 bits de stop. 🚾 y pulsar 🕰
 - Con paridad impar. 📴 y pulsar 🕰
 - Con paridad par. En y pulsar 🛃.



- Pulsar
 para confirmar.
- > Seleccionar Address Rd y pulsar .
 - Elegir la dirección deseada entre un rango de 0 a 99 y pulsar
 - Pulsar para confirmar.
- Seleccionar Reset y pulsar para reiniciar el modulo de comunicaciones y asi la nueva configuración será aplicada.



ATENCION: Para que los cambios en la configuración sean aplicados se ha de reiniciar el modulo de comunicaciones mediante al opción Reset.



13 CONFIGURACION DEL BUS DE CAMPO (MODBUS)

13.1 Conector del BUS de campo

Se describe en este apartado el tipo de conector que ofrece el actuador para la conexión del mismo (Dispositivo esclavo) a la red. Dependiendo del tipo de protección y aplicación, otro tipo de conector puede se suministrado. Consulte a CENTORK.

A modo de guía y referencia: Si el dispositivo será empleado para redes con ratios de transferencia de datos mayores a 1500kbit/s, se recomienda emplear conectores sub-D.

La conexión (Conector) del bus se encuentra en el compartimiento de conexión eléctrica (Ver apartado 8.2)

13.1.1 Conector estándar centork

Se emplean los bornes y conectores estándar CENTORK. Estos se localizan en el compartimiento de conexión eléctrica del actuador (Ver apartado 8.2)

13.2 Configuración

13.2.1 Configuración de la unidad CENTRONIK

Antes de configurar el módulo MODBUS debe asegurarse que la configuración de los DIP-SWITCHES de la unidad centronik (Ver apartado 12.1) está correctamente configurado: El DIP-SWITCH N°8 debe estar en "OFF", para el control/comunicación mediante el bus de campo.

13.2.2 La velocidad de transmisión o baudrate y paridad

El baudrate de un sistema o red MODBUS se establece durante la configuración inicial de la estación MAESTRA (MASTER), solo un valor de baudrate es posible para la red o sistema MODBUS.

Los valores de la velocidad de transmisión o BAUDRATE soportados por el módulo MODBUS del actuador se indican en la tabla siguiente:

El ajuste de dicho baudrate se hace mediante el menú de configuración. (Ver apartado 12.3.19)

En el caso de la paridad, el proceso es el mismo y se describe en el mismo apartado (ver apartado 12.3.19). En la siguiente tabla se pueden ver los valores posibles:

13.2.3 Dirección del nodo (Actuador eléctrico)

De la misma forma que se ha ajustado el baudrate y la paridad de las comunicaciones asociadas a MODBUS, tambien se ha de configurar la dirección del escalvo. (Ver apartado 12.3.19). El sistema de comunicaciones MODBUS permite direcciones comprendidas entre 0 y 99. Cada dirección es única y exclusiva para cada esclavo y en una misma red MODBUS no puede haber varios esclavos con la misma dirección, ya que este provacaria colisiones en las comunicaciones.



20 21 22 23 24

Shield

B

∢

Ź

Shield

25

∢

Ш

ĺ٦

Baudrates admitidos por el módulo Modbus
19.2 kbit/s
9.6 kbit/s
4.8 kbit/s

Paridad admitida por el módulo Modbus
Sin paridad + 1bit stop (n1)
Sin paridad + 2 bits stop (n2)
Paridad Impar + 1 bit stop (Od)
Paridad Par + 1 bit stop (En)

13.2.4 Resistencia de terminación de BUS

En los nodos finales o extremos de una red o sistema MODBUS deben ser ejecutados de manera que se eviten problemas de reflexiones y "rebotes" en la línea de comunicación de BUS. El modulo MODBUS del actuador está provisto de una resistencia de terminación de línea, activable o NO, mediante switch localizado en la propia tarjeta MODBUS del actuador. A dicha tarjeta se accede abriendo el panel frontal de la unidad centronik.

Atención cualquier ajuste de dicha resistencia de terminación debe efectuarse estando el actuador desconectado de la tensión de alimentación.

NOTA: Si se emplean resistencias de terminación externas (Integradas en un conector externo, o bien en la línea), deberá desactivarse la resistencia de terminación del actuador. Un incorrecto ajuste/configuración de las resistencias de terminación puede dar lugar a fallos en la comunicación.



13.2.5 Dirección del nodo (Actuador eléctrico)

De la misma forma que se ha ajustado el baudrate y la paridad de las comunicaciones asociadas a MODBUS, tambien se ha de configurar la dirección del escalvo. (Ver apartado 12.3.19). El sistema de comunicaciones MODBUS permite direcciones comprendidas entre 0 y 99. Cada dirección es única y exclusiva para cada esclavo y en una misma red MODBUS no puede haber varios esclavos con la misma dirección, ya que este provacaria colisiones en las comunicaciones.

13.2.6 Indicaciones luminosas (LED) del módulo MODBUS del actuador.

El módulo de comunicación MODBUS del actuador dispone de 2 lámparas LED con objeto de indicaciones "depurado" o "Debugger", tal y como se indica a continuación.







Significado del código de colores:

Nombre del LED	Color del LED	Función		
	Off	Indica condición de fallo en la red MODBUS		
LED Comunicaciones	Amarillo	Se ha recibido o enviado una trama de comunicaciones		
	Rojo	Ha ocurrido un error fatal		
	Off	Inicializando o sin alimentación		
	Verde	Modulo inicializado sin errores		
	Rojo	Error interno		
LED Estado	Rojo, 1 parpadeo	Fallo de comunicaciones o error de configuracion Caso1: Parametros de configuracion de la red incorrectos Caso2: Parametros de la red han cambiado		
	Rojo, 2 parpadeos	Aplicación de diagnóstico habilitada		



14 PROGRAMACIÓN DEL BUS DE CAMPO

Desde el punto de vista del bus de campo MODBUS la situación es la siguiente:

- El maestro envia una serie de comandos con el fin de:
 - Escribir valores en unos registros (input), es decir, dar ordenes al esclavo. En este caso la dirección base a partir de la cual se enumeran los registros en los que se escribe, es siempre 0000H (hexadecimal).
 - Leer valores de otros registros (output). Recoger información del esclavo. En este caso la dirección base a partir de la cual se enumeran los registros de los que se lee (que inicialmente es 0000h) depende del comando que se use para su lectura, o lo que es lo mismo, hay que añadir un offset.
- Asi pues, dependiendo del comando MODBUS que se use para leer registros (output), la dirección base es diferente y se refleja de la siguiente manera:
 - Holding Registers (4x). Direccion base (offset) = 0100H (hexadecimal).
 - Input Registers (3x). Dirección base (offset) = 0000H (Hexadecimal).
- Esto quiere decir que con ambos comandos se puede acceder al mismo registro, pero la dirección que hay que introducir en el comando para acceder a él depende del valor "Dirección Base".

14.1 Unidad centronik REGULACION

Esta sección describe los datos de entrada /salida (Input/OUTPUT) entre el actuador eléctrico con unidad centronik regulación (Dispositivo esclavo) y la estación MAESTRA, datos que constituyen la comunicación entre ambos dispositivos, esclavo-maestro.

La estructura del mensaje o comando está formada por un máximo de 22 bytes que serán transmitidos por la red de bus de campo MODBUS-RTU

14.1.1 Instrucción emitida por la estación MAESTRO:

- Nominal: Es el % de apertura (Señal de entrada remota) al cual se desea posicionar la válvula.
- El código de instrucción: Está compuesto por el código de instrucción y el bit "Toggle". Los posibles códigos de instrucción son:

MAESTRO (Salidas)	⇔	Actuador ↔ CENTORK (Entradas)		
Nominal				
T Codigo de instrucción				

<u>Comandos</u>

0x01 Estado "LECTURA"

- **0x02** Lectura de históricos, registro de datos
- **0x04** Lectura de parametros (GRUPO 1)
- **0x05** Reset del actuador en caso de alarma
- **0x08** Lectura de parametros (GRUPO 2)

14.1.2 <u>Respuesta del dispositivo esclavo (Actuador)</u>

- Apertura: Indica la posición actual de la válvula (%).
- **Diagnostico**: Códigos de alarma del actuador. Los posibles valores son:
- El código de instrucción: Está compuesto por el código de instrucción y el bit "Toggle". Los posibles códigos de instrucción son:



Actuador CENTORK ↔ (Salidas)		↔	MAESTRO (Entradas)
		Apert	ura
		Diagno	stico
Т	Codigo d	e instruco	ción/Código de error
		Dato	1
		Dato	2
		Dato	n

Diagnóstico

0x01 Superación térmica motor (Sobrecalentamiento)

- 0x02 Anomalía finales de carrera de recorrido
- 0x04 Anomalía finales de carrera de superación de par
- 0x08 Falta de fase (caso motores AC trifásica)
- **0x10** Fallo o anomalía blinker
- 0x20 Recibida señal ESD
- 0x40 Fallo en la consigna de entrada (4/20 mA)
- Respuesta: Código de instrucción / código de error.
 - El actuador eléctrico emitirá/generará un "eco" y así mismo cambiará el estado del bit "toggle", informando a la estación MAESTRA que el comando ha sido correctamente procesado.
 - En el caso de que se produjera un error en la comunicación, en el código/mensaje, un código de error es emitido por el actuador, en lugar del "eco". La estructura del código de error es del tipo:

Códigos de error

b7:	Toggle
b6:	Error en el código de instrucción
b5:	No usado
b4bo:	Código de instrucción

 La estructura de parámetro "Dato" depende de la instrucción, tal y como se define en la tabla siguiente:



Nº Byte	Estado	Parámetro GRUPO 1	Parámetro GRUPO 2	Históricos -registro datos-
Data 1	DIP switch	Tipo de entrada nominal	Close tightly" cierre estanco	Nº aperturas por recorrido
Data 2	P1	Entrada nominal consigna (mA)	Valor cierre estanco (%)	Nº aperturas por recorrido+1
Data 3	P2	Polaridad	Modo "Fallo comunicación Bus"	Nº aperturas por recorrido+2
Data 4	Entradas remotas	Entrada nominal cero	Tiempo "Fallo comunicación Bus"	Nº cierres por recorrido
Data 5	Salidas remotas	% apertura cero	% "Fallo comunicación Bus"	Nº cierres por recorrido+1
Data 6	Fase	Entrada nominal span	Tipo curva	Nº cierres por recorrido+2
Data 7	"Overtravel" apertura	% apertura span	Curva P0	Nº aperturas por superación de par
Data 8	"Overtravel" cierre	Tiempo reposo	Curva P1	Nº aperturas por superación de par+1
Data 9	Entrada nominal	Autoaprendizaje	Curva P2	Nº aperturas por superación de par+2
Data 10		Relé 1	Curva P3	Nº cierres por superación de par
Data 11		Relé 2	Curva P4	Nº cierres por superación de par+1
Data 12		Relé 3	Curva P5	Nº cierres por superación de par+2
Data 13		Relé 4	Curva P6	Nº horas funcionamiento
Data 14		Relé 5	Curva P7	Nº horas funcionamiento+1
Data 15		Banda interna apertura	Curva P8	Nº horas funcionamiento+2
Data 16		Banda externa apertura	Curva P9	Nº de sobrecalentamientos motor
Data 17		Banda interna cierre	Modo ESD	Nº de sobrecalentamientos motor+1
Data 18		Banda externa cierre	ESD	Nº de encendidos
Data 19		Blinker	ESD (%)	№ de encendidos+1



IMPORTANTE: El comando "bit toggle" enviado debe ser igual a la última respuesta "bit toggle" enviada por el actuador. La respuesta "bit toggle" será siempre la contraria Al último comando "bit toggle" enviada desde la MASTER. Cuando la respuesta "bit toggle" cambia, el dispositivo esclavo indica que la ultima instrucción fue recibida correctamente.

14.1.3 Estado

El siguiente dato será intercambiado cuando un Estado "LECTURA" 0x01 sea enviada desde la estación MAESTRO:

14.1.3.1 Configuración DIP-switch

Indica el estado o configuración de los DIP-switches de la unidad centronik (Ver apartado 12.1)



14.1.3.2 <u>P1</u>

Indica el estado de cada RELÉ del actuador ó final de carrera, así como la siguiente información:

- P1.0 Final carrera recorrido, cierre
- **P1.1** Final carrera recorrido, apertura
- **P1.2** Final carrera par, cierre
- P1.3 Final carrera par, apertura
- P1.4 Blinker
- P1.5 Sonda térmica motor
- P1.6 Falta fase (Solo AC trifásico)
- P1.7 Secuencia de fases incorrecta

14.1.3.3 <u>P2</u>

Variable interna, SOLO para uso por parte de los técnicos de CENTORK.

14.1.3.4 Entradas remotas

Indica el estado de las entradas remotas que son recibidas en el actuador, en su conexión de usuario (Ver apartado 8.1.1).

14.1.3.5 Salidas remotas

Indica el estado de las salidas remotas en el actuador, en su conexión de usuario (Ver apartado 8.1.2.3 y 8.1.2.4)

14.1.3.6 Fase

Indica la fase o estado de la válvula, previa a la recepción del comando.

- 1. Stop 7. Desenclavar abriendo
- **2.** Abriendo **8.** Desenclavar desactivado
 - avar desactivado **14.** Falta fase
 - 15. Anomalía por fallo blinker
 16. Alarma ESD activada

13. Anomalía finales de carrera de par

4. Cerrando

3. Válvula abierta

5. Válvula cerrada

10. Superación de par, en cierre

9. Superación de par, en apertura

- **11.** Anomalía finales carrera recorrido
- 6. Desenclavar cerrando 12. Recalentamiento motor

14.1.3.7 <u>"Overtravel" en apertura</u>

Variable interna, SOLO para uso por parte de los técnicos de CENTORK.

14.1.3.8 Overtravel en cierre

Variable interna, SOLO para uso por parte de los técnicos de CENTORK.

14.1.3.9 Entrada nominal

Variable interna, SOLO para uso por parte de los técnicos de CENTORK.

14.1.4 Parámetros del GRUPO1

En los siguientes subapartados se describen los datos que pueden ser intercambiados cuando una instrucción Lectura de parámetros (GRUPO 1) 0x04 es enviada por la estación MAESTRO.

14.1.4.1 <u>Tipo de entrada nominal</u>

Informa sobre la configuración de la señal de consigna (Ver apartado 12.3.3). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 31.

Tipo de entrada nominal	Data 1
Entrada nominal -Tensión-	30
Entrada nominal -corriente-	31



14.1.4.2 Entrada nominal –corriente- mA

Informa sobre la configuración de la señal de consigna en mA (Ver apartado 12.3.3). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA..

El valor por defecto de este parámetro es 32.

Entrada nominal mA	Data 2
Entrada nominal, corriente 4/20 mA	32
Entrada nominal, corriente 0/20 mA	33

14.1.4.3 Polaridad

Informa sobre la configuración de la polaridad de la señal de consigna (Ver apartado 12.3.4). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 22.

Tipo de polaridad	Data 3
Valvula cerrada = 4 mA señal de consigna	22
Valvula abierta = 4 mA señal de consigna	23

14.1.4.4 Entrada nominal, señal de consigna, valor " cero", rango partido

Informa sobre el valor del "cero" de la señal de consigna (Entrada), en el modo "rango partido" (Ver apartado12.3.5). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es **0**.

Entrada nominal cero	Data 4
Valor	0-100%

14.1.4.5 <u>% apertura, señal de la posición de la válvula, variable "cero", rango partido</u>

Este dato informa sobre la el valor de la variable "cero" de la señal de posición de la válvula , en el modo "rango partido" (Ver apartado12.3.5). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 0.

% apertura "cero"	Data 5
Valor	0-100%

14.1.4.6 Entrada nominal, señal de consigna, valor "span", rango partido

Este dato informa sobre el valor de "span" de la señal de consigna (Entrada), en el modo "rango partido" (Ver apartado12.3.5). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 100.

Entrada nominal span	Data 6
Valor	0-100%



14.1.4.7 <u>% apertura, señal de la posición de la válvula, variable "span", rango partido</u>

Este dato informa sobre la el valor de la variable "span" de la señal de posición de la válvula , en el modo "rango partido" (Ver apartado12.3.5). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 100.

% apertura "span"	Data 7
Valor	0-100%

14.1.4.8 <u>Tiempo de reposo</u>

Este dato/parámetro informa sobre el tiempo de reposo configurado en la unidad centronik (Ver apartado 12.3.7). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA. No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es **0**.

Tiempo de reposo	Data 8
Valor	0-60 segs

14.1.4.9 Autoaprendizaje

Este dato/parámetro informa si la función "autoaprendizaje" está activada o no (Ver apartado 12.3.12). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 0.

Función auto aprendizaje	Data 9
OFF	0
ON	1

14.1.4.10 <u>Relés 1, 2 3, 4 y 5</u>

Este dato/parámetro informa del valor de las señales o relés de salida que presenta el actuador (Ver apartado 12.3.6). El actuador presenta 5 relés o señales de salida, para cada una de ellos, el valor que puede adoptar este dato es:


Información del relé	Data
Válvula abierta	14
Válvula cerrada	13
Superación de par en apertura	12
Superación de par en cierre	11
Sobrecalentamiento motor	10
Falta fase	9
Anomalia	8
Actuador en modo local	7
Actuador en modo remoto	6
Actuador en posición intermedia	5
Posición de consigna alcanzada	4
Falta señal de consignaa	3
Tiempo de reposo	2
ESD	1

Relé	Data	Valor por defecto
Relé nº1	Data 10	15
Relé nº2	Data 11	14
Relé nº3	Data 12	9
Relé nº4	Data 13	6
Relé nº5	Data 14	8

No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

14.1.4.11 Banda interna de apertura

Este dato/parámetro informa del valor del parámetro de banda interna de apertura que presenta el actuador (Ver apartado 12.3.10). El valor es expresado en % de posición. El valor del dato 15 es el valor de la banda interna, multiplicado por 10, es decir, un valor de 15 equivale a una banda interna del 1.5%. El valor que puede adoptar este dato es:

Banda interna en apertura	Data 15
Valor	5-20

No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

14.1.4.12 Banda externa de apertura

Este dato/parámetro informa del valor del parámetro de banda externa de apertura que presenta el actuador (Ver apartado 12.3.10). El valor es expresado en % de posición. El valor del dato 16 es el valor de la banda externa, multiplicado por 10, es decir, un valor de 15 equivale a una banda externa del 1.5%. El valor que puede adoptar este dato es:

Banda externa en apertura	Data 16
Valor	5-50

No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.



14.1.4.13 Banda interna de cierre

Este dato/parámetro informa del valor del parámetro de banda interna en el cierre que presenta el actuador (Ver apartado 12.3.10). El valor es expresado en % de posición. El valor del dato 17 es el valor de la banda interna, multiplicado por 10, es decir, un valor de 15 equivale a una banda interna del 1.5%. El valor que puede adoptar este dato es:

Banda interna en cierre	Data 17
Valor	5-20

No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

14.1.4.14 Banda externa de cierre

Este dato/parámetro informa del valor del parámetro de banda externa en el cierre que presenta el actuador (Ver apartado 12.3.10). El valor es expresado en % de posición. El valor del dato 18 es el valor de la banda externa, multiplicado por 10, es decir, un valor de 15 equivale a una banda externa del 1.5%. El valor que puede adoptar este dato es:

Banda externa en cierre	Data 18
Valor	5-50

No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

14.1.4.15 Banda externa de cierre

Este dato/parámetro informa si la función "blinker" está activada o no (Ver apartado 12.3.14). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

El valor por defecto de este parámetro es 1.

Blinker	Data 19
Blinker ON	1
Blinker OFF	0

No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.



14.1.5 Parámetros del GRUPO2

En los siguientes subapartados se describen los datos que pueden ser intercambiados cuando una instrucción Lectura de parámetros (GRUPO 2) 0x08 es enviada por la estación MAESTRO.

14.1.5.1 Close tightly-cierre estanco

Este dato/parámetro informa si la función "close tightly-cierre estanco" está activada o no (Ver apartado 12.3.13). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA.

Close tightly	Data 1
Close tightly ON	1
Close tightly OFF	0

14.1.5.2 Valor cierre estanco (%)

Este dato/parámetro informa sobre el valor de % de posición de la función "close tightly-cierre estanco" (Ver apartado 12.3.13). No puede ser modificado a través del bus de datos, desde la estación MAESTRA. El valor del dato 2 hay que dividirlo por 10 para obtener el % en posición real: Un valor del dato 2 de 15 indica un valor de la variable close tightly de 1.5%

El valor por defecto de esta variable es 50

Valor cierre estanco	Data 2
Valor	0-50

14.1.5.3 Modo BF Bus-Fail, fallo en la comunicación del BUS

Este dato/parámetro controla la acción predeterminada que debe realizar el actuador si se produce un fallo en la comunicación en el BUS.

El valor por defecto de la variable data 3 es **105**.

El valor por defecto de la variable data 4 es 0.

Modo BF fallo en comunicación en el BUS	Data 3	Data 4
Actuador debe alcanzar la posición válvula abierta	107	
Actuador debe alcanzar la posición válvula cerrada	106	
Actuador debe permanecer en la última posición	105	
El actaudor debe alcanzar una determinada posición (%)	104	0-100%

14.1.5.4 Tiempo "Fallo en la comunicación del BUS"

Este dato/parámetro controla el tiempo de espera que debe ejecutar el actuador, ante el caso de fallo en la comunicación en el BUS.

El valor por defecto de esta variable es 10.

Tiempo "BF"	Data 5
Valor	0-100 segs



14.1.5.5 <u>Tipo de curva de regulación del posicionador de la unidad centronik</u>

Este dato/parámetro informa sobre el tipo de curva de regulación del posicionador de la unidad centronik (Ver apartado 12.3.8). Para el caso de curva de regulación "Personalizada", se requieren los 10 puntos de posición de la válvula (%) correspondientes a los valores de la señal de entrada 0%, 10%, 20% hasta 100%. Cada punto de posición de la válvula puede adoptar valores de 0-100%

El valor por defecto de la variable Data 6 es 0

El valor por defecto de las variable Data 7, Data 8 hasta Data 16 es de **0**, para todas ellas.

Tipo curva	Data 6	Data 7	Data 8	Data 9	Data 10	Data 11	Data 12	Data 13	Data 14	Data 15	Data 16
Lineal	43										
Isoporcentual	42										
Apertura rápida	41										
Personalizada	40	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9

14.1.5.6 Modo ESD "emergencia"

Este dato/parámetro informa sobre el modo ESD configurado en la unidad centronik (Ver apartado 12.3.9).

En el modo ESD por superación de par el actuador operará hasta alcanzar la acción predeterminada, solo contemplando la seguridad de los finales de carrera de par , omitiendo el resto de condiciones de anomalía.

En el modo ESD por superación de par el actuador operará hasta alcanzar la acción predeterminada, solo contemplando la seguridad de las sondas térmicas del motor (Sobrecalentamiento motor), omitiendo el resto de condiciones de anomalía.

El valor por defecto de esta variable es **99**

Modo ESD "emergencia"	Data 17
Modo "superación de par"	98
Modo "sobrecalentamiento motor"	99

14.1.5.7 Valor de ESD y % ESD

Este dato/parámetro informa sobre el la configuración de la acción predeterminada que debe realizar el actuador ante una señal de emergencia ESD, configurado en la unidad centronik (Ver apartado 12.3.9).

El valor por defecto de la variable data 18 es 101.

El valor por defecto de la variable data 19 es 0.

ESD	Data 18	Data 19
Actuador debe alcanzar la posición válvula abierta	103	
Actuador debe alcanzar la posición válvula cerrada	102	
Actuador debe permanecer en la última posición	101	
El actaudor debe alcanzar una determinada posición (%)	100	0-100%



14.1.6 <u>Históricos. Registro de datos</u>

En los siguientes subapartados se describen los datos que pueden ser intercambiados cuando una instrucción Lectura de históricos-registro de datos **0x02** es enviada por la estación MAESTRO.

14.1.6.1 <u>Nº de aperturas por recorrido</u>

Estos datos (Data 1, data 2 y data 3) indican el nº de operaciones de apertura, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de recorrido en apertura. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de aperturas por recorrido.

Ejemplo:

Data 1=01, data 2=18 y data 3=15 informan que el nº de aperturas es de 11.815 maniobras

Nº de aperturas por limitacion de recorrido	Data 1	Data 2	Data 3
Valor	Nº aperturas por recorrido	Nº aperturas por recorrido+1	Nº aperturas por recorrido+2
	0-99	0-99	0-99

14.1.6.2 <u>Nº de cierres por recorrido</u>

Estos datos (Data 4, data 5 y data 6) indican el nº de operaciones de cierre, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de recorrido en cierre. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de cierres por recorrido.

Ejemplo:

Data 4=02, data 5=01 y data 6=50 informan que el nº de aperturas es de 20.150 maniobras

Nº de cierres por limitacion de recorrido	Data 4	Data 5	Data 6	
Valor	Nº cierres por recorrido	№ cierres por recorrido+1	№ cierres por recorrido+2	
	0-99	0-99	0-99	

14.1.6.3 <u>Nº de aperturas por superación de par</u>

Estos datos (Data 7, data 8 y data 9) indican el nº de operaciones de apertura por superación de par, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de par en apertura. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de aperturas por superación de par.

№ de aperturas por superación de par	Data 7	Data 8	Data 9
Valor	Nº aperturas por sup. par	Nº aperturas por sup. par+1	Nº aperturas por sup. par+2
	0-99	0-99	0-99

14.1.6.4 Nº de cierres por superación de par

Estos datos (Data 10, data 11 y data 12) indican el nº de operaciones de cierre por superación de par, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de par en cierre. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de cierres por superación de par.

Nº de cierres por superación de par	Data 10	Data 11	Data 12
Valor	Nº cierres por sup. par	N° cierres por sup. par+1	N° cierres por sup. par+2
	0-99	0-99	0-99



14.1.6.5 Nº de horas de funcionamiento

Estos datos (Data 13, data 14 y data 15) indican el nº de horas de funcionamiento, con el motor en marcha. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de cierres por superación de par.

Nº horas en funcionamiento	Data 13	Data 14	Data 15
Valor	Nº de horas	Nº de horas+1	Nº de horas+2
Valoi	0-99	0-99	0-99

14.1.6.6 <u>Nº de sobrecalentamientos motor</u>

Estos datos (Data 16 y data 17) indican el nº de sobrecalentamientos del motor, definida mediante el nº de activaciones del la sonda de protección térmica del motor. El registro está formado por dos datos decimales que conforman el histórico Nº de sobrecalentamientos motor.

№ horas en funcionamiento	Data 16	Data 17		
Volor	Nº sobrecalentamientos	Nº sobrecalentamientos+1		
Valoi	0-99	0-99		

14.1.6.7 <u>Nº de encendidos del actuador</u>

Estos datos (Data 18 y data 19) indican el nº de encendidos del actuador, es decir, en nº de veces que el actuador es apagado-encendido mediante alimentación a la red eléctrica. El registro está formado por dos datos decimales que conforman el histórico Nº de sobrecalentamientos motor.

Nº encendidos	Data 18	Data 19		
Volor	Nº encendidos	Nº encendidos+1		
Valor	0-99	0-99		



14.1.7 Resumen

La siguiente tabla muestra un resumen del comando Lectura Estado enviado por el maestro y de la correspondiente respuestas entregadas por el esclavo.

DATA	BIT	Dispositivo	Dirección	Mapeo word (16bits)	Mapeo byte (8bits)	WORD	
Nominal (0 ↔ 100)	0^15-0^8	MAESTRO	0x0000 word de 16 bits		Nominal (BYTE)		
Toggle	0^7	MAESTRO		0×0000			
Lectura Estado	0^0	MAESTRO		16 bits (0-15)		•	
Lectura Historicos	0^1	MAESTRO		word de 16 bits	word 0 de escritura	Byte código de instrucción	U
Lectura Parametros (Grupo1)	0^2	MAESTRO			word de 16 bits		
Lectura Parametros (Grupo2)	0^4	MAESTRO					

DATA	BIT	Dispositivo	Dirección	Mapeo word (16bits)	Mapeo byte (8bits)	WORD
Señal de recopia de posición (% apertura)	0^15-0^8	ESCLAVO			% Apertura -señal recopia- (BYTE)	
Fallo señal consigna (4/20mA)	0^6	ESCLAVO				T
Señal ESD recibida	0^5	ESCLAVO	0x0000			
Fallo blinker	0^4	ESCLAVO		16 bits (0-15)		•
Falta fase	0^3	ESCLAVO		word 0 de lectura	Diagnósticos	U
Anomalía final carrera SUPERACION de PAR	0^2	ESCLAVO	word de 16 bits			
Anomalía final carrera RECORRIDO	0^1	ESCLAVO				
Superación térmica motor	0^0	ESCLAVO				
Toggle	1^15	ESCLAVO				
Error en código de instrucción	1^14	ESCLAVO				
	1^12	ESCLAVO				
	1^11	ESCLAVO			l oggle/Código Instrucción/error	
Eco código instrucción	1^10	ESCLAVO				
	1^9	ESCLAVO	0v0001			
Dis switch 0 (unided sectors it)	1^8	ESCLAVO	0,0001	16 bits (0-15)		• •
Dip switch 8 (unidad centronik)	1/17	ESCLAVO		word 1 do locturo		1
Dip switch / (unidad centronik)	1/6	ESCLAVO	word de 16 bits	word i de lectura	Data 1	
Dip switch 6 (unidad centronik)	1^5	ESCLAVO			Configuración de Dip switches	
Dip switch 5 (unidad centronik)	1^4	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro	
Dip switch 4 (unidad centronik)	1^3	ESCLAVO			envíe una instrucción LECTURA	
Dip switch 3 (unidad centronik)	1^2	ESCLAVO			ESTADO	
Dip switch 2 (unidad centronik)	1^1	ESCLAVO			ESTADO	
Dip switch 1 (unidad centronik)	1^0	ESCLAVO				ļ
Secuencia fases incorrecta	2^15	ESCLAVO				
Falta fase	2^14	ESCLAVO			Data 2	
Térmico motor	2^13	ESCLAVO			Estado de switches	
Blinker	2^12	ESCLAVO			Sorá actualizado cuando ol maostro	
Final de carrera PAR apertura	2^11	ESCLAVO				
Final de carrera PAR cierre	2^10	ESCLAVO			envie una instrucción LECTORA	
Final de carrera RECORRIDO apertura	2^9	ESCLAVO	0x0002		ESTADO	
Final de carrera RECORRIDO cierre	2^8	ESCLAVO	0/10002	16 bits (0-15)		•
Reservado uso futuro	2^7	ESCLAVO		word 2 de lectura		2
Reservado uso futuro	2^6	ESCLAVO	word de16 bits	word 2 de lectura	Data 3	
Reservado uso futuro	2^5	ESCLAVO			Data 5	
Reservado uso futuro	2^4	ESCLAVO			Reservado uso futuro	
Reservado uso futuro	2^3	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro	
Reservado uso futuro	2 3	ESCLAVO			envíe una instrucción LECTURA	
Reservado uso futuro	2 2	ESCLAVO			ESTADO	
Reservado uso futuro	200	ESCLAVO			LUIADO	
Reservado uso futuro	2.0	ESCLAVO				
Entrada Remota 4	3/12	ESCLAVO			Data 4	
Entrada Remota 3	3^11	ESCLAVO			Entradas Remotas.	
Entrada Remota 2	3^10	ESCLAVO	0x0003		Será actualizado cuando el maestro envíe	
Entrada Remota 1	3^9	ESCLAVO		16 bits (0-15)	una instrucción LECTURA ESTADO	-
Salida Remota 5	3^12	ESCLAVO		word 2 do locturo	Data 5	3
Salida Remota 4	3^11	ESCLAVO		word 5 de lectura	Data 5 Selidea Demotes	
Salida Remota 3	3^10	ESCLAVO	word de 16 bits		Salidas Remotas	
Salida Remota 2	3^9	ESCLAVO			Sera actualizado cuando el maestro envie	
Salida Remota 1	3^0	ESCLAVO			una instrucción LECTURA ESTADO	
		LUULINU				
Estado del Actuador: (Valor decimal) 01 : Stop 02 : Abriendo 03 : Válvula Abierta 04 : Cerrando 05 : Válvula Cerrada 06 : Desenclavar Abriendo 08 : Desenclavar Abriendo 08 : Desenclavar Desactiv. 09 : Sup. PAR en apertura 10 : Sup. PAR en cierre 11 : Ano	4^15-4^8	ESCLAVO	0x0004 word de 16 bits	16 bits (0-15) word 4 de lectura	Data 6 (BYTE) Estado del actuador Será actualizado cuando el maestro envíe una instrucción LECTURA ESTADO	4
Reservado uso futuro Reservado uso futuro	4^7 4^6	ESCLAVO ESCLAVO			Data 7	t
Reservado uso futuro	4^5	ESCLAVO			Pesenvado uso futuro	
Reservado uso futuro	4^4	ESCLAVO				
Reservado uso futuro	4^3	ESCLAVO			Sera actualizado cuando el maestro	
Reservado uso futuro	4^2	ESCLAVO			envíe una instrucción LECTURA	
Reservado uso futuro	4^1	ESCLAVO			ESTADO	
Reservado uso futuro	440	ESCLAVO				
		LUCLAVU				



14.2 Unidad centronik TODO-NADA con visualización

Esta sección describe los datos de entrada/salida (Input/Output) entre el actuador eléctrico con unidad centronik todo-nada con visualización (Dispositivo esclavo) y la estación MAESTRA, datos que constituyen la comunicación entre ambos dispositivos, esclavo-maestro.

La estructura del mensaje o comando está formada por un máximo de 22 bytes que serán transmitidos por la red de bus de campo MODBUS-RTU

MA (S	AESTRO alidas) ←	•	Actuador CENTORK (Entradas)	_	Actuador CENTORK (Salidas)	⇔	MAESTRO (Entradas)
T Control				Аре	rtura		
Т	T Codigo de instrucción				Diagno	ósticos	5
				Т	Código int	rucció	n / Error
					Da	ta 1	
					Da	ta 2	
					Da	ta n	

14.2.1 Instrucción emitida por la estación MAESTRO (Salidas)

• Control:

La variable control gestiona las entradas del actuador (Ver apartados 8.1.1.3 y12.3.17). Los posibles comandos para la variable control son:

0x01	Cerrar válvula	0x08	Desenclavar abriendo
0x02	Abrir válvula	0x10	Desenclavar cerrando
0x04	Stop		

La variable T "bit toggle"

o <u>Código de instrucción</u>

Este comando se compone de la variable T "bit toggle" y de la instrucción. Los códigos posibles son:

0x01 Estado "LECTURA"

0x02 Lectura de históricos, registro de datos

14.2.2 Respuesta del dispositivo esclavo (Actuador)

o Apertura: Esta variable indica el % actual de apertura de la válvula

o <u>Diagnósticos</u>: Esta variable indica códigos de alarma del actuador. Los valores posibles son:

0x01 Superación térmica motor (Sobrecalentamiento) **0x08** Falta de fase (caso motores AC trifásica)

0x02 Anomalía finales de carrera de recorrido0x04 Anomalía finales de carrera de superación de par

- **0x10** Fallo o anomalía blinker **0x20** Recibida señal ESD
- <u>Respuesta:</u> El actuador responderá dando un "eco" y un cambio en el "bit toggle" indicando que el comando ha sido correctamente recibido. En el caso de que ocurriera un error en la comunicación, en el código o instrucción, etc, el actuador responderá con un código de error en lugar del "eco". La estructura del código de error es;
- b7: Toggle
- b6: Error en el código de instrucción
- **b5:** Error en Control
- b4...b0: Codigo de instrucción



 <u>Data</u>: La estructura de parámetro "Dato" depende de la instrucción, tal y como se define en la tabla siguiente:

Nº Byte	Estado	Históricos -registro datos-
Data 1	DIP switch	№ aperturas por recorrido
Data 2	P1	Nº aperturas por recorrido+1
Data 3	P2	Nº aperturas por recorrido+2
Data 4	Entradas remotas	Nº cierres por recorrido
Data 5	Salidas remotas	Nº cierres por recorrido+1
Data 6	Fase	Nº cierres por recorrido+2
Data 7		Nº aperturas por superación de par
Data 8		Nº aperturas por superación de par+1
Data 9		Nº aperturas por superación de par+2
Data 10		Nº cierres por superación de par
Data 11		Nº cierres por superación de par+1
Data 12		Nº cierres por superación de par+2
Data 13		Nº horas funcionamiento
Data 14		Nº horas funcionamiento+1
Data 15		Nº horas funcionamiento+2
Data 16		Nº de sobrecalentamientos motor
Data 17		Nº de sobrecalentamientos motor+1
Data 18		Nº de encendidos
Data 19		Nº de encendidos+1

IMPORTANTE: El comando "bit toggle" enviado debe ser igual a la última respuesta "bit toggle" enviada por el actuador. La respuesta "bit toggle" será siempre la contraria Al último comando "bit toggle" enviada desde la MASTER. Cuando la respuesta "bit toggle" cambia, el dispositivo esclavo indica que la ultima instrucción fue recibida correctamente.



14.2.3 Estado

El siguiente dato será intercambiado cuando un Estado "LECTURA" 0x01 sea enviada desde la estación MAESTRO:

14.2.3.1 Configuración DIP-switch

Indica el estado o configuración de los DIP-switches de la unidad centronik (Ver apartado 12.1)

14.2.3.2 <u>P1</u>

Indica el estado de cada RELÉ del actuador ó final de carrera, así como la siguiente información:

- P1.0 Final carrera recorrido, cierre
- **P1.1** Final carrera recorrido, apertura
- **P1.2** Final carrera par, cierre
- P1.3 Final carrera par, apertura
- P1.4 Blinker
- P1.5 Sonda térmica motor
- **P1.6** Falta fase (Solo AC trifásico)
- P1.7 Secuencia de fases incorrecta

14.2.3.3 <u>P2</u>

Variable interna, SOLO para uso por parte de los técnicos de CENTORK.

14.2.3.4 Entradas remotas

Indica el estado de las entradas remotas que son recibidas en el actuador, en su conexión de usuario (Ver apartado 8.1.1).

14.2.3.5 Salidas remotas

Indica el estado de las salidas remotas en el actuador, en su conexión de usuario (Ver apartado 8.1.2.3 y 8.1.2.4)

14.2.3.6 Fase

Indica la fase o estado de la válvula, previa a la recepción del comando.

1. Stop

- 7. Desenclavar abriendo
- 2. Abriendo
- 8. Desenclavar desactivado
- 3. Válvula abierta
- 9. Superación de par, en apertura
- 4. Cerrando
- **10.** Superación de par, en cierre
- 13. Anomalía finales de carrera de par
- Falta fase
- 15. Anomalía por fallo blinker
- 16. Alarma ESD activada

- 5. Válvula cerrada 1
 - **11.** Anomalía finales carrera recorrido
- 6. Desenclavar cerrando 12. Recalentamiento motor

14.2.3.7 Históricos. Registro de datos

En los siguientes subapartados se describen los datos que pueden ser intercambiados cuando una instrucción Lectura de históricos-registro de datos **0x02** es enviada por la estación MAESTRO.

14.2.3.8 Nº de aperturas por recorrido

Estos datos (Data 1, data 2 y data 3) indican el nº de operaciones de apertura, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de recorrido en apertura. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de aperturas por recorrido.

Ejemplo:

Data 1=01, data 2=18 y data 3=15 informan que el nº de aperturas es de 11.815 maniobras

Nº de aperturas por limitacion de recorrido	Data 1	Data 2	Data 3
Valor	Nº aperturas por recorrido	Nº aperturas por recorrido+1	Nº aperturas por recorrido+2
	0-99	0-99	0-99



14.2.3.9 <u>Nº de cierres por recorrido</u>

Estos datos (Data 4, data 5 y data 6) indican el nº de operaciones de cierre, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de recorrido en cierre. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de cierres por recorrido.

Ejemplo:

Data 4=02, data 5=01 y data 6=50 informan que el nº de aperturas es de 20.150 maniobras

Nº de cierres por limitacion de recorrido	Data 4	Data 5	Data 6
Valor	Nº cierres por recorrido	№ cierres por recorrido+1	№ cierres por recorrido+2
	0-99	0-99	0-99

14.2.3.10 Nº de aperturas por superación de par

Estos datos (Data 7, data 8 y data 9) indican el nº de operaciones de apertura por superación de par, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de par en apertura. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de aperturas por superación de par.

№ de aperturas por superación de par	Data 7	Data 8	Data 9
Valor	Nº aperturas por sup. par	Nº aperturas por sup. par+1	Nº aperturas por sup. par+2
	0-99	0-99	0-99

14.2.3.11 Nº de cierres por superación de par

Estos datos (Data 10, data 11 y data 12) indican el nº de operaciones de cierre por superación de par, definida mediante el nº de activaciones del final de carrera de par en cierre. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de cierres por superación de par.

Nº de cierres por superación de par	Data 10	Data 11	Data 12
Valor	Nº cierres por sup. par	Nº cierres por sup. par+1	Nº cierres por sup. par+2
	0-99	0-99	0-99

14.2.3.12 Nº de horas de funcionamiento

Estos datos (Data 13, data 14 y data 15) indican el nº de horas de funcionamiento, con el motor en marcha. El registro está formado por tres datos decimales que conforman el histórico Nº de cierres por superación de par.

Nº horas en funcionamiento	Data 13	Data 14	Data 15
Valor	Nº de horas	Nº de horas+1	Nº de horas+2
Valoi	0-99	0-99	0-99

14.2.3.13 <u>Nº de sobrecalentamientos motor</u>

Estos datos (Data 16 y data 17) indican el nº de sobrecalentamientos del motor, definida mediante el nº de activaciones del la sonda de protección térmica del motor. El registro está formado por dos datos decimales que conforman el histórico Nº de sobrecalentamientos motor.

№ horas en funcionamiento	Data 16	Data 17		
Valor	Nº sobrecalentamientos	Nº sobrecalentamientos+1		
Valoi	0-99	0-99		



14.2.3.14 Nº de encendidos del actuador

Estos datos (Data 18 y data 19) indican el nº de encendidos del actuador, es decir, en nº de veces que el actuador es apagado-encendido mediante alimentación a la red eléctrica. El registro está formado por dos datos decimales que conforman el histórico Nº de sobrecalentamientos motor.

Nº encendidos	Data 18	Data 19
Valor	Nº encendidos	Nº encendidos+1
	0-99	0-99



14.2.4 Resumen

La siguiente tabla muestra un resumen del comando Lectura Estado enviado por el maestro y de la correspondiente respuestas entregadas por el esclavo.

DATA	BIT	Dispositivo	Dirección	Mapeo word (16bits)	Mapeo byte (8bits)	WORD
Desenclavar cerrando	0^12	MAESTRO				
Desenclavar Abriendo	0^11	MAESTRO				
Parar	0^10	MAESTRO	0x0000		Byte de Control	
Abrir	0^9	MAESTRO		16 bits (0-15)		Δ
Cerrar	0^8	MAESTRO		word 0 de escritura		U
Toggle	0^7	MAESTRO	word de 16 bits			
Lectura Estado	0^0	MAESTRO			Bit código de instrucción	
Lectura Historicos	0^1	MAESTRO				

DATA	BIT	Dispositivo	Dirección	Mapeo word (16bits)	Mapeo byte (8bits)	WORD
%Apertura -Señal de recopia-	0^15-0^8	ESCLAVO			% Apertura -señal recopia- (BYTE)	
Señal ESD recibida	0^5	ESCLAVO	0,0000			
Fallo blinker	0^4	ESCLAVO	00000	16 bits (0-15)		-
Falta fase	0^3	ESCLAVO		word 0 do locturo	Diagnóstico	0
Anomalía final carrera SUPERACION de PAR	0^2	ESCLAVO	word de 16 bits	word o de lectura	Diagnostico	
Anomalía final carrera RECORRIDO	0^1	ESCLAVO				
Superación térmica motor	0^0	ESCLAVO				
l'oggie	1/15	ESCLAVO				
Error en código de instrucción	1/14	ESCLAVO	•			
	1^13	ESCLAVO				
	1^12	ESCLAVO			Toggle/Código Instrucción/error	
Eco código instrucción	1^10	ESCLAVO				
	1^9	ESCLAVO	0v0001			
	1^8	ESCLAVO	0,0001	16 bits (0-15)		
Dip switch 8 (unidad centronik)	1^7	ESCLAVO		word 1 de lectura		1
Dip switch 7 (unidad centronik)	1^6	ESCLAVO	word de 16 bits	Word i de leotard	Data 1	
Dip switch 6 (unidad centronik)	1^5	ESCLAVO			Configuración de Din switches	
Dip switch 5 (unidad centronik)	1^4	ESCLAVO			Sorá actualizado cuando ol maostro	
Dip switch 4 (unidad centronik)	1^3	ESCLAVO			sera actualizado cualido el maestro	
Dip switch 3 (unidad centronik)	1^2	ESCLAVO			envie una instrucción LECTORA	
Dip switch 2 (unidad centronik)	1^1	ESCLAVO			ESTADO	
Dip switch 1 (unidad centronik)	1^0	ESCLAVO				
Secuencia fases incorrecta	2^15	ESCLAVO	4			
Faita tasé	2^14	ESCLAVO	-		Data 2	
Plinkor	2^13	ESCLAVO	-		Estado de switches	
Einal de carrera BAR apertura	2/12	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro	
Final de carrera PAR cierre	2/10	ESCLAVO			envíe una instrucción LECTURA	
Final de carrera RECORRIDO apertura	2^9	ESCLAVO	0v0002		ESTADO	
Final de carrera RECORRIDO cierre	2^8	ESCLAVO	0,0002	16 bits (0-15)		•
Reservado uso futuro	2^7	ESCLAVO		word 2 de lectura		2
Reservado uso futuro	2^6	ESCLAVO	word de 16 bits		Data 3	
Reservado uso futuro	2^5	ESCLAVO			Reservado uso futuro	
Reservado uso futuro	2^4	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro	
Reservado uso futuro	2^3	ESCLAVO			onvío una instrucción LECTURA	
Reservado uso futuro	2^2	ESCLAVO				
Reservado uso futuro	2^1	ESCLAVO			ESTADO	
Reservado uso futuro	2/0	ESCLAVO				
Entrada Remota 4	312	ESCLAVO	•		Data 4	
Entrada Remota 3	3^11	ESCLAVO	0x0003		Será actualizado cuando el maestro envíe	
Entrada Remota 2	340	ESCLAVO	0,0000	40 1:1- (0.45)	una instrucción LECTURA ESTADO	
Salida Remota 5	3/12	ESCLAVO		16 DIts (0-15)		3
Salida Remota 4	3^11	ESCLAVO		word 3 de lectura	Data 5	Ŭ
Salida Remota 3	3^10	ESCLAVO	word de 16 bits		Salidas Remotas	
Salida Remota 2	3^9	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro envie	
Salida Remota 1	3^0	ESCLAVO			una instrucción LECTORA ESTADO	
Estado del Actuador: (Valor decimal) 01 : Stop 02 : Abriendo 03 : Válvula Abierta 04 : Cerrando 05 : Válvula Cerrada 06 : Desenclavar Cerrado 07 : Desenclavar Desactiv. 09 : Sup. PAR en apertura 10 : Sup. PAR en cierre 11 : Ano	4^15-4^8	ESCLAVO	0x0004 word de16 bits	16 bits (0-15) word 4 de lectura	Data 6 (BYTE) Estado del actuador Será actualizado cuando el maestro envíe una instrucción LECTURA ESTADO	4
Reservado uso futuro	4^7	ESCLAVO	1			
Reservado uso futuro	4^6	ESCLAVO			Data 7	
Reservado uso futuro	4^5	ESCLAVO			Reservado uso futuro	
Reservado uso futuro	4^4	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro	
Reservado uso futuro	4^3	ESCLAVO	4		envíe una instrucción LECTURA	
Reservado uso tuturo	4^2	ESCLAVO			ESTADO	
Reservado uso futuro	40	ESCLAVO			LUIADO	
				1	1	



14.3 Unidad centronik TODO-NADA

Esta sección describe los datos de entrada/salida (Input/Output) entre el actuador eléctrico con unidad centronik todo-nada (Dispositivo esclavo) y la estación MAESTRA, datos que constituyen la comunicación entre ambos dispositivos, esclavo-maestro.

La estructura del mensaje o comando está formada por un máximo de 10 bytes que serán transmitidos por la red de bus de campo MODBUS-RTU

M/ (\$	AESTRO Actuador CENTORK Salidas) (Entradas)		A CE (۱)	ctuador ENTORK Salidas)	⇔	MAESTRO (Entradas)
T Control				Dia	ignósticos	;
Т	T Codigo de instrucción		T Código intrucción / Error			
		-			Data 1	
					Data 2	

14.3.1 Instrucción emitida por la estación MAESTRO (Salidas)

o Control:

La variable control gestiona las entradas del actuador (Ver apartados 8.1.1.3 y12.3.17). Los posibles comandos para la variable control son:

0x01	Cerrar válvula	0x08	Desenclavar abriendo
0x02	Abrir válvula	0x10	Desenclavar cerrando
0x04	Stop		

La variable T "bit toggle"

 <u>Código de instrucción</u> Este comando se compone de la variable T "bit toggle" y de la instrucción. Los códigos posibles son:

0x01 Estado "LECTURA"

14.3.2 Respuesta del dispositivo esclavo (Actuador)

- o <u>Diagnósticos</u>: Esta variable indica códigos de alarma del actuador. Los valores posibles son:
 - 0x01 Superación térmica motor (Sobrecalentamiento)
 0x02 Anomalía finales de carrera de recorrido
 0x04 Anomalía finales de carrera de superación de par
 0x05 Falta de fase (caso motores AC trifásica)
 0x10 Fallo o anomalía blinker
- o Respuesta:

El actuador responderá dando un "eco" y un cambio en el "bit toggle" indicando que el comando ha sido correctamente recibido. En el caso de que ocurriera un error en la comunicación, en el código o instrucción, etc, el actuador responderá con un código de error en lugar del "eco". La estructura del código de error es; b7: Toggle

Data n

- b6: Error en el código de instrucción
- b5: Error en Control
- b4...b0: Codigo de instrucción



Data: La estructura de parámetro "Dato" depende de la instrucción, tal y como se define en la tabla 0 siguiente:

Nº Byte	Estado
Data 1	DIP switch
Data 2	P1
Data 3	P2
Data 4	Entradas remotas
Data 5	Salidas remotas
Data 6	Fase
Data 7	
Data 8	

IMPORTANTE: El comando "bit toggle" enviado debe ser igual a la última respuesta "bit toggle" enviada por el actuador. La respuesta "bit toggle" será siempre la contraria Al último comando "bit toggle" enviada desde la MASTER. Cuando la respuesta "bit toggle" cambia, el dispositivo esclavo indica que la ultima instrucción fue recibida correctamente.

14.3.3 Estado

El siguiente dato será intercambiado cuando un Estado "LECTURA" 0x01 sea enviada desde la estación MAESTRO:

14.3.3.1 Configuración DIP-switch

Indica el estado o configuración de los DIP-switches de la unidad centronik (Ver apartado 12.1)

14.3.3.2 P1

Indica el estado de cada RELÉ del actuador ó final de carrera, así como la siguiente información:

- **P1.0** Final carrera recorrido, cierre
 - P1.4 Blinker
- **P1.1** Final carrera recorrido, apertura
- P1.2 Final carrera par, cierre
- P1.5 Sonda térmica motor
- P1.6 Falta fase (Solo AC trifásico)
- **P1.3** Final carrera par, apertura
- P1.7 Secuencia de fases incorrecta

14.3.3.3 P2

Variable interna, SOLO para uso por parte de los técnicos de CENTORK.

14.3.3.4 Entradas remotas

Indica el estado de las entradas remotas que son recibidas en el actuador, en su conexión de usuario (Ver apartado 8.1.1).

14.3.3.5 Salidas remotas

Indica el estado de las salidas remotas en el actuador, en su conexión de usuario (Ver apartado 8.1.2.3 y 8.1.2.4)

14.3.3.6 <u>Fase</u>

Indica la fase o estado de la válvula, previa a la recepción del comando.

1. Stop

- 7. Desenclavar abriendo
- 2. Abriendo
- 3. Válvula abierta
- 4. Cerrando
- 10. Superación de par, en cierre

9. Superación de par, en apertura

8. Desenclavar desactivado

5. Válvula cerrada

6. Desenclavar cerrando

- Anomalía finales carrera recorrido
 Recalentamiento motor
- 13. Anomalía finales de carrera de par
- 14. Falta fase
- 15. Anomalía por fallo blinker
- 16. Alarma ESD activada



14.3.4 Resumen

La siguiente tabla muestra un resumen del comando Lectura Estado enviado por el maestro y de la correspondiente respuestas entregadas por el esclavo.

DATA	BIT	Dispositivo	Dirección	Mapeo word (16bits)	Mapeo byte (8bits)	WORD
Desenclavar cerrando	0^12	MAESTRO				
Desenclavar Abriendo	0^11	MAESTRO				
Parar / Reset alarmas	0^10	MAESTRO	0x0000	16 bits (0.15)	Byte de Control	
Abrir	0^9	MAESTRO				0
Cerrar	0^8	MAESTRO	word de 16 bits	word 0 de escritura		
Toggle	0^7	MAESTRO			Puto código do instrucción	
Lectura Estado	0^0	MAESTRO			Byte courgo de Instrucción	

DATA	BIT	Dispositivo	Dirección	Mapeo word (16bits) Mapeo byte (8bits)		WORD
Fallo blinker	0^12	ESCLAVO				
Falta fase	0^11	ESCLAVO				
Anomalía final carrera SUPERACION de PAR	0^10	ESCLAVO			Diagnóstico	
Anomalía final carrera RECORRIDO	0^9	ESCLAVO				
Superación térmica motor	0^8	ESCLAVO				
Toggle	0^7	ESCLAVO	0x0000	16 hits (0-15)		-
Error en código instructión	0^6	ESCLAVO		word 0 do locturo		0
Error en código control	0^5	ESCLAVO	word de 16 bits	word o de lectura		
	0^4	ESCLAVO			Togale/ Código instrucción/error	
	0^3	ESCLAVO				
Eco código instrucción	0^2	ESCLAVO				
	0^1	ESCLAVO				
	0^0	ESCLAVO				
Dip switch 8 (unidad centronik)	1^15	ESCLAVO				
Dip switch 7 (unidad centronik)	1^14	ESCLAVO			Data 1	
Dip switch 6 (unidad centronik)	1^13	ESCLAVO			Dip switches UNIDAD CENTRONIK	
Dip switch 5 (unidad centronik)	1^12	ESCLAVO				
Dip switch 4 (unidad centronik)	1^11	ESCLAVO			Sera actualizado cuando el maestro	
Dip switch 3 (unidad centronik)	1^10	ESCLAVO			envia una instrucción LECTURA	
Dip switch 2 (unidad centronik)	1^9	ESCLAVO	0x0001	40 1:1- (0.45)	ESTADO	
Dip switch 1 (unidad centronik)	1^8	ESCLAVO		16 Dits (0-15)		1
Secuencia fases incorrecta	1^7	ESCLAVO	word do 16 bite	word 1 de lectura		•
Falta fase	1^6	ESCLAVO			Data 2	
Térmico motor	1^5	ESCLAVO			Estado de switches	
Blinker	1^4	ESCLAVO				
Final de carrera PAR apertura	1^3	ESCLAVO			Sera actualizado cuando el maestro	
Final de carrera PAR cierre	1^2	ESCLAVO	-		envie una instruccion LECTURA	
Final de carrera RECORRIDO apertura	1^1	ESCLAVO			ESTADO	
Final de carrera RECORRIDO cierre	1/0	ESCLAVO				
Reservado uso futuro	2^15	ESCLAVO				
Reservado uso futuro	2^14	ESCLAVO			Data 3	
Reservado uso futuro	2^13	ESCLAVO	-		Reservado uso CENTORK	
Reservado uso luturo	2.12	ESCLAVO	-			
Reservado uso futuro	2^11	ESCLAVO	0x0002		Será actualizado cuando el maestro envíe	
Reservado uso futuro	210	ESCLAVO		16 bits (0-15)	una instrucción LECTURA ESTADO	2
Reservado uso futuro	2.9	ESCLAVO	word do 16 hite	word 2 de lectura		2
Entrada Domoto 4	2.0	ESCLAVO				
	2.5	ESCLAVO			Data 4	
	2^2	ESCLAVO			Entradas Remotas	
Entrada Remota 2	2^1	ESCLAVO			Será actualizado cuando el maestro envíe	
Entrada Remota 1	2^0	ESCLAVO				
Salida Remota 5	3^12	ESCLAVO			Data 5	
Salida Remota 4	3^11	ESCLAVO			Salidas Remotas	
Salida Remota 3	3^10	ESCLAVO]		Será actualizado cuando el maestro	
Salida Remota 2	3^9	ESCLAVO]		envíe una instrucción LECTURA	
Salida Remota 1	3^8	ESCLAVO]		ESTADO	
Estado del Actuador: (Valor decimal)			0x0003			
01 : Stop 02 : Abriendo 03 : Válvula Abierta			word de 16 bits	16 bits (0-15) word 3 de lectura	Data 6 (BYTE)	3
144 : Cerrando 05 : Válvula Cerrada 06 : Desenciavar Cerrado 07 : Desenciavar Abriendo 08 : Desenciavar Desactiv. 09 : Sup. PAR en apertura 10 : Sup. PAR en cierre 11 : An	3^7-3^0	ESCLAVO			Estado del actuador Será actualizado cuando el maestro envíe una instrucción LECTURA ESTADO	



15 INVESTIGACION DE AVERIAS

Las siguientes instrucciones permiten encontrar los problemas mas comunes durante la instalación y la puesta en marcha.

15.1 Indicaciones de errores en el frontal de la unidad centronik

> L1 y L3 amarillos intermitentes:

- **Causa:** Error en los finales de carrera. Los dos RELES configurados como final de carrera de recorrido están activados o el RELÉ contrario al sentido de mancha ordenado se activa (Si el actuador está abriendo y se activa el final de carrera recorrido cerrar).
- **Solución:** Verificar el ajuste de los finales de carrera (12.2.1), la configuración de los relés (12.2.1.8), el sentido de giro del actuador y la configuración de SW4 (Capitulo 12.1).

> L4 amarillo intermitente:

- Causa: Error en los RELÉS de par. El RELÉ contrario se activa durante una operación de APERTURA o CIERRE.
- **Solución:** Verificar la configuración de los relés (12.2.1.8), el sentido de giro del actuador y la configuración de SW4 (Capitulo 12.1).
- L2 amarillo:
 - **Causa:** Fallo blinker. Durante una operación de APERTURA o CIERRE si el estado del blinker no cambia, transcurrido un tiempo, la unidad centronik interpreta que no hay detección de movimiento en el eje de salida.
 - **Solución**: Verificar que hay transmisión de movimiento, accionar la válvula mediante el mando manual del actuador. Verificar que el motor eléctrico, igualmente transmite movimiento al eje de la válvula.
- L2 rojo o rojo intermitentes:
 - **Causa:** Superación de temperatura motor. Protección térmica de los devanados del motor se ha activado (Sobrecalentamiento motor) o bien, se ha producido una alarma en la unidad de electrónica de control y señalización (12.2.1.5)
 - Solución: Comprobar que el actuador está correctamente dimensionado (pares) para la válvula a actuar. Comprobar que la frecuencia de arranques está dentro del rango admisible del servicio motor. Comprobar que las bandas de regulación no sean muy bajas (12.3.10). Comprobar que no haya errores en la unidad de electrónica de control y señalización (12.2.1.5)

> L5 rojo:

- Causa: Falta fase.
- **Solución:** Verificar las líneas de la red de alimentación trifásica que llegan al actuador, en la conexión a usuario (8.2)
- L5 amarillo:
 - **Causa:** Secuencia de fases invertida. La unidad Centronik incluye un sistema de corrección de las 3 fases, por lo tanto esta indicación no está considerada como error/alarma, solo a nivel informativo.
 - Solución: No es necesario efectuar operación alguna. Si se cambiara dos fases entre si en la conexión a usuario, el sentido de las 3 fases cambiará y el led nº5 debería encenderse en verde.
- > L1, L2 y L3 amarillo: Tiempo de reposo ejecutándose (Capitulo 12.3.7)
- L2 verde: Temporizador activado y tiempo OFF ejecutándose (Capitulo 12.3.16).
- > Todos los LEDs apagados:
 - Causa: Error en la tensión de alimentación, fusibles dañados o frontal desconectado.
 - **Solución:** Verificar la tensión de alimentación, el estado de los fusibles de la unidad centronik y la conexión de la tarjeta visualización (frontal) a la tarjeta CPU.

15.2 El actuador no funciona en modo LOCAL

- Verificar las indicaciones de errores en el frontal.
- Verificar la configuración de SW1, SW2 y SW3 (Capitulo 0).
- > Verificar la conexión de la tarjeta visualización (frontal) a la tarjeta CPU.



15.3 El actuador no funciona en modo REMOTO

- > Verificar las indicaciones de errores en el frontal.
- Verificar la configuración del DIP-switch SW8 (Capitulo 12.1.5).
- En caso del control mediante señal de consigna (Entrada) analógica (unidades Regulación), verificar la conexión de la entrada consigna así como dicha señal, la configuración de SW6 (Capítulo 12.1.4) y la calibración de la unidad centronik (Capítulo 12.3.15). Verificar que la señal ESD no esté activada.
- En caso de las unidades TODO/NADA y TODO/NADA con visualización, verificar la conexión de las entradas ABRIR/CERRAR/STOP. Verificar que la señal ESD no esté activada.

15.4 El actuador gira en el sentido contrario

> Verificar la configuración de SW4 (Capitulo 12.1.3).

15.5 Las salidas digitales/relés no funcionan

- Verificar la configuración de las salidas digitales/relés del actuador (Capítulo 12.1.2 para las unidades TODO/NADA y capítulo 12.3.6 para las unidades regulación y unidades TODO/NADA con visualización).
- Verificar que el tipo de salidas que presenta el actuador (Digitales o relés) corresponden al uso y conexionado que se estén haciendo de ellas (Ver capítulos 8.1.2.3 y 8.1.2.4, así como en las tablas adjuntas en los anexos)
- > Verificar la conexión de las salidas digitales.

15.6 Comunicación Modbus

- Verificar que los ajustes del actuador (Dip-switches, ajustes de la unidad electrónica de control y señalización, ajustes de la unidad centronik) hayan sido correctamente realizados, según capítulo 12
- > Verificar que NO existen 2 direcciones de nodo (Dispositivos esclavos) iguales.
- Verificar que la configuración del módulo de comunicación Modbus del actuador haya sido correctamente realizada según capítulo 13
- Verificar las indicaciones luminosas de los LEDs del módulo Modbus del actuador (ver apartado 13.2.6)



16 MANTENIMIENTO

Se deben observar las instrucciones de seguridad recogidas en el capítulo 2. Los actuadores CENTORK se suministran de fábrica engrasados de por vida, necesitándose un mantenimiento mínimo. Deberán observarse, en función del tipo de válvula actuada, las instrucciones recomendadas por el fabricante de la válvula.

16.1 Tras la puesta en marcha

- Revisión de posibles daños en la pintura de la envolvente del actuador eléctrico, ocasionados durante el transporte, manipulación y montaje. En caso de desperfectos se recomienda retocar y repintar las zonas dañadas con pintura apropiada. Consulte a CENTORK en caso de dudas.
- Comprobación de la estanqueidad de las entradas de cable utilizadas (Prensaestopas) y no utilizadas (Tapones de protección) con el fin de garantizar el grado de protección adecuado. Las mangueras de cable eléctrico que entran a través de los prensaestopas deberán estar correctamente y herméticamente fijadas a los prensaestopas, sin holguras. Así mismo verifique que TODAS las tapas están correctamente cerradas. Los tapones de protección de plástico de las entradas de cable NO utilizadas deberán sustituirse por tapones metálicos sellados con cinta PTFE y/o con sellantes hidráulicos (LOCTITES).
- Revisión del apriete de los tornillos de fijación de la brida del actuador al elemento a actuar. En caso de reapretar seguir las indicaciones del capítulo 5, y en los anexos.
- Verificar que el mando manual funciona correctamente.
- Verificar el estado de lubricación de los husillos y ejes de las válvulas.
- El factor más importante para un adecuado mantenimiento es haber realizado una correcta puesta en marcha.

16.2 Mantenimiento tras la puesta en marcha

CENTORK recomienda realizar un programa de mantenimiento preventivo: Aproximadamente transcurridos tres meses tras la puesta en marcha, y después cada 9/12 meses:

- Verificar el correcto apriete de los tornillos entre el actuador y la válvula. Si es preciso, reapretar los tornillos aplicando pares de apriete según la tabla del anexo y las instrucciones del capítulo 5.
- Revisiones e inspecciones visuales del correcto cierre y estanqueidad de las tapas del actuador, de los prensaestopas y de las entradas de cable.
- Inspección visual de los elementos externos del actuador: Volante y palanca de embrague.
 Inspección de posibles desperfectos en la pintura externa.
- Verificación del estado de engrase de los husillos de la válvula. Contacte con el fabricante de la válvula para conocer rutinas específicas de mantenimiento de las válvulas.
- En caso de servicio infrecuente, realice maniobras de verificación cada 6 meses para asegurarse del funcionamiento de los equipos y observarse las instrucciones recomendadas por el fabricante de la válvula a tal efecto.

16.3 La vida operativa del actuador eléctrico

- Se establece la vida operativa en 20.000 maniobras completas.
- Se entiende por maniobra completa una apertura (Cerrado 0% hasta abierto100%) seguida de un cierre completo (Abierto100% hasta cerrado 0%), tomado como referencia un recorrido de 50 vueltas.



16.4 <u>Cambio de fusibles</u>

- La unidad centronik presenta 2 fusibles. Para su cambio o sustitución deben seguirse las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD indicadas en el capítulo 2.
- Con la tensión de alimentación desconectada, abrir la tapa de conexión eléctrica.
- Abrir el porta-fusible y sustituir los fusibles según la siguiente tabla.





TENSION	CARACT. FUSIBLE
110/120Volts	2A (5X20mm)
220/230Volts	1A (5X20mm)

TENSION	CARACT. FUSIBLE
380 to 440 Volts	500mA (6.3X32mm)
460 to 600 Volts	250mA (6.3X32mm)

 Una vez verificado que los portafusibles han sido bien colocado, cerrar la tapa de conexión eléctrica y verificar la propia conexión eléctrica y el estado de conservación de la junta tórica.

16.5 Cambio de la bateria de la unidad electrónica de control y señalización

La vida de la batería de la unidad electrónica de control y señalización está prevista para 5 años. CENTORK recomienda sustituir la batería cada 4 años.

Deben emplearse baterías originales CENTORK. CENTORK no garantiza el correcto funcionamiento del actuador con repuestos y piezas NO-originales.

Para el cambio o sustitución deben seguirse las instrucciones de seguridad indicadas en el capítulo 2. Deberá apagarse o desconectarse el actuador de la red eléctrica (Tensión de alimentación).

Durante la operación de cambio de la batería NO deberá actuarse el actuador, para no alterarse los ajustes realizados. Así mismo, se recomienda que tras el cambio de la batería se verifiquen que los ajustes originales no han sido alterados.

Procedimiento:

- Acceder a la batería, abriendo la tapa de la unidad electrónica de control y señalización, a través de los 4 tornillos M6 que fijan la tapa al cuerpo del actuador. La batería se encuentra montada en el zócalo o portapilas de la tarjeta electrónica CPU de la unidad de control y señalización. Extraer el frontal teniendo precaución de NO desconectar ningún cable. Localizar la batería y reemplazarla.
- Sustituir la batería por un repuesto CENTORK, verificar la correcta polaridad al emplazar la batería en su zócalo.
- Volver a montar el frontal con el conjunto de tarjetas en el actuador. Cerrar el frontal previamente verificando que la junta tórica de estanqueidad de la máquina no está dañada.





17 VISTA SECCIONADA Y REPUESTOS

En el presente capítulo se expone una vista seccionada del actuador eléctrico. La vista corresponde a un modelo genérico.

Para la correcta definición del repuesto de un actuador suministrado será necesario definir e indicar el nº de serie del actuador, número que se encuentra marcado en las placas de características del actuador.

A) Actuador



	Actuador eléctrico serie 462							
Marca	Descripción	QTY	Marca	Descripción	QTY			
1	Motor eléctrico	1	11	Eje toma de movimiento (Sensor)	1			
2	Mando manual de emergencia (Volante)	1	12	Placa electrónica de potencia	1			
3	Palanca de embrague	1	13	Placa electrónica relés, TPS y TTS	1			
4	Carcasa actuador	1	14	Placa electrónica CPU	1			
5	Planetario de control PTCS	1	15	Frontal unidad electrónica control y señalización	1			
6	Tapa de cierre	1	16	Conexión interna actuador-unidad centronik	1			
7	Conexión toma tierra externa	1	17	Tapa de conexión eléctrica	1			
8	Tapa de protección eje salida	1	18	Conexión usuario	1			
9	Reductor paralelo	1	19	Unidad centronik	1			
10	Sensor de par/esfuerzo	1	20					





B) Unidad centronik



Marca	DESCRIPCION	Marca	DESCRIPCION
0	CARCASA CENTRONIK	5.1	ARRANCADOR MOTOR (CONTACTORES)
0.1	JUNTA DE ESTANQUEIDAD	5.2	ARRANCADOR MOTOR (TIRISTORES)
1	BOTONERA FRONTAL	6.1	CONEXIÓN INTERNA (CONECTORES AÉREOS)
1.1	JUNTA DE ESTANQUEIDAD	6.2	CONEXIÓN INTERNA (CONECTORES ENCHUFABLES)
1.2	TARJETA ELECTRÓNICA (TECLADO Y VISUALIZACIÓN)	7.1	CONEXIÓN USUARIO (CONECT. ENCHUFABLES MACHO)
2.1	TARJETA ELECTRÓNICA (CPU)	7.2	CONEXIÓN USUARIO (CONECT. ENCHUFABLES HEMBRA)
2.2	TARJETA ELECTRÓNICA (I/O ENTRADAS-SALIDAS)	7.3	FUSIBLES
2.3	TARJETA ELECTRÓNICA (FACF POTENCIA)	8.1	CONEXIÓN USUARIO (BORNES TERMINALES)
2.4	TARJETA ELECTRÓNICA (MODULO BUS DE CAMPO)	8.2	FUSIBLES
3.1	SOPORTE ELECTRÓNICA	9	TAPA CONEXIÓN ELÉCTRICA
3.2	SOPORTE TRAFO-CONTACTOR	9.1	JUNTA DE ESTANQUEIDAD
4	TRANSFORMADOR	9.2	TAPONES DE PROTECCION PARA ENTRADA CABLES



18 SOPORTE TÉCNICO

Cada actuador eléctrico en el momento de ser expedido de CENTORK consta de la siguiente documentación e información que lo identifican:

- Placas de características: Motor, unidad centronik y actuador.
- Datasheet u hoja técnica del actuador eléctrico
- El presente manual de instrucciones
- Un plano de maniobra eléctrica (También incluido en los anexos del presente manual)

Para cualquier información, reclamación o consulta técnica es imprescindible facilitar el NUMERO DE SERIE, el cual figura en las placas de características o en la Datasheet. La dirección de CENTORK, fabricante del actuador eléctrico, figura en las cubiertas del presente manual. Para otras consultas sobre la válvula, diríjanse al fabricante o al suministrador de la misma.



<u>ANEXOS</u>

TIPOS DE SALIDAS

SALIDA TIPO A tamaño F-07 (ISO 5210)

Desmontaje:

- Mediante la herramienta adecuada extraer el circlip (3) de sujeción del casquillo de bronce (1).
- Empujar desde la parte superior de la salida para extraer el casquillo macizo de bronce.

Montaje:

- Tras mecanizar el casquillo de bronce (1), limpiar la pieza y engrasar ligeramente el alojamiento del eje. Realojar la tuerca en el alojamiento haciendo coincidir la chaveta del casquillo en el chavetero del alojamiento (2).
- Colocar el circlip de sujeción del casquillo de bronce (3).

SALIDA TIPO A tamaños F-10/F-16/F-25 (ISO 5210)

Desmontaje

 Empujar el casquillo de bronce (2) desde la parte superior de la salida para extraer el conjunto tapa de cierre (4), rodamientos axiales (3) y el casquillo macizo de bronce.

Montaje:

- Tras mecanizar el casquillo de bronce, limpiar la pieza.
 Engrasar los rodamientos axiales (3) y los discos de rodadura y montarlos en el casquillo de bronce (2).
- Engrasar ligeramente el alojamiento y comprobar las juntas de estanqueidad. Realojar el conjunto en el alojamiento haciendo coincidir los dientes de arrastre del casquillo de bronce en las muescas del eje de salida (1).
- Comprobar las juntas de estanqueidad de la tapa de cierre (4). Engrasar ligeramente la pieza y montar en su posición original.
- A través del engrasador (5) rellenar de grasa el compartimiento de rodamientos.







SALIDA TIPO A Tamaño F-14 (ISO 5210)

Desmontaje

- Mediante la herramienta adecuada extraer el circlip (5) de sujeción del casquillo de bronce (1). Posteriormente desenroscar la tuerca de seguridad (4) (La tuerca de seguridad presenta 2 agujeros frontales) con herramienta adecuada.
- Empujar desde la parte superior de la salida para extraer el casquillo macizo de bronce.

Montaje:

- Tras mecanizar el casquillo de bronce, limpiar la pieza y engrasar ligeramente el alojamiento del eje (3). Realojar la tuerca en el alojamiento haciendo coincidir la chaveta del casquillo en el chavetero del alojamiento (2).
- Roscar la tuerca de seguridad (4) con una herramienta adecuada.
- Colocar el circlip de sujeción del casquillo de bronce.

SALIDA TIPO B3 Tamaños F-07/F-10/F-14/F-16/F-25 (ISO 5210)

<u>Desmontaje</u>

- Mediante la herramienta adecuada extraer el circlip (3) de sujeción del casquillo (1).
- Empujar desde la parte superior de la salida para extraer el casquillo macizo (1).

Montaje:

- Tras mecanizar el casquillo, limpiar la pieza y engrasar ligeramente el alojamiento del eje. Realojar el casquillo en el alojamiento haciendo coincidir la chaveta del casquillo en el chavetero del alojamiento (2).
- Colocar el circlip de sujeción (3).

SALIDA TIPO B0 Tamaño F-10 / F-14

La salida tipo B0 viene ya mecanizada en las dimensiones indicadas en las hojas técnicas.

Desmontaje

- Mediante la herramienta adecuada extraer el circlip (3) de sujeción del casquillo (1).
- Extraer el casquillo B0 (1).

Montaje:

- Realojar el casquillo (1) en el alojamiento del eje (2).
- Colocar el circlip de sujeción (3).



Figura 3



Figura 4



Figura 5



PAR APRIETE TORNILLOS (CLASE 8.8)

	FAC	FOR DE ROZAN	IIENTO				
TORNILLO	BAJO	MEDIO	ALTO				
M4	4.2	6	8				
M6	6.2	8.2	10				
M8	15	21	24				
M10	30	41	48				
M12	49	68	85				
M14	85	108	130				
M16	130	165	200				
M18	170	240	280				
M20	240	340	410				
M30	800	1150	1350				
M36	1450	2050	2400				

Valores de par en N.m Tornillos de acero clase 8.8



ESQUEMAS DE CONEXIONADO, LEYENDAS Y SIMBOLOS

SYMBOLO	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TECNICAS
M ₁	<u>M1</u> Tension de alimentacion (monofasica o trifasica)	Tension de alimentacion: ver placa caracteristica de la unidad Centronik Tolerencia en tension de alimentacion: ±10% Tolerencia en frequencia: ±5%
+	M1 Tension de alimentacion (DC)	Tension de alimentacion: ver placa caracteristica de la unidad Centronik Tolerencia en tension de alimentacion: ±20%
OPEN CLOSE STOP DES	Entradas remotas: Entradas remotas ABRIR, CERRAR, STOP (RESET ALARMAS) y DESENCLAVAR	
ESD	ESD Entrada remota ESD (Emergency shut down)	
DIGIT OUT. 1	<u>Salidas digitales</u>	Salidas digitales programables 24VDC, 100mA max.
SR 1 SR 2	<u>SR1, SR2SR5</u> Salidas reles	Salidas reles programables SR1 a SR4: 250VAC/24VDC, 5A max. SR5: 250VAC/24VDC, 2A max.
POSIT	POSIT./COMUN Consigna	Entrada analogical: 0/4-20mA or 0/5V (0/10V como opcion) Resitancia::220Ω
II TPS	<u>TPS:</u> Transmisor electrónico de posición 0/4-20 mA	2 hilos :0/4-20 mA Carga Max.:600 Ohms Precisión : <1%
+ I, TTS	TTS Transmisor electrónico de par/esfuerzo en el eje de salida del actuador 0/4-20 mA	2 hilos :0/4-20 mA Carga Max.:600 Ohms Precisión : <1%
RL1	RELE №6 a RELE №12 Relé externo de señalización	Datos de conmutación: (Imax) para 250VAC: 10A (cosφ=1) Datos de conmutación (Imax) para 30VDC: 10A (Carga resistiva) (Opcionalmente, reles para circuitos de baja energía: Binivel o contactos oro)

Para más información consulte las hojas técnicas de actuadores eléctricos o contacte directamente con CENTORK. La dirección de CENTORK puede encontrarse en las cubiertas del presente manual.





DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CENTORK VALVE CONTROL S.L. declara que los actuadores eléctricos series:

1400.	1401.	1402.	1403.	1404.	1405.	1460.	1461.	1462.	1603.	1464.	1465.
1410.	1411.	1412.	1413.	1414.	1415.	1470.	1471.	1472.	1473.	1474.	1475

han sido diseñados, producidos como accionamientos eléctricos para operar válvulas industriales de acuerdo con los requerimientos de las Directivas CE reseñadas,

Directiva 98/37/CE Máquinas, 22 de Junio 1.998 Directiva 73/23/CE Directiva de Baja Tensión, 19 Febrero 1.973 Directiva 2004/108/CE Directiva Compatibilidad Electromagnética.

aplicándose las siguientes normas,

ISO 5210 Sept. 1.991 ISO 5211 Febr. 2.001 EN 292-1 Abr. 1.993 EN 292-2 Abr.1.993

EN 50081-2:1994 EN 50082-2:1998 EN 61000-4:1999 EN 60.204-1 Febr. 1.999 DIN VDE 0100 Ene 1.997 DIN VDE 0530 Dic. 1982

Si el mencionado aparato es montado en una máquina o instalado junto con otras máquinas o dispositivos, está prohibida la puesta en marcha de la máquina o conjunto de máquinas hasta que se verifique su conformidad con los requisitos de las directivas aplicables, así como con los requisitos y normas de seguridad aplicables.

Esta declaración queda sin efecto si el aparato ha sido modificado sin nuestra autorización escrita.

San Sebastián, 21 de Enero 2007

Francisco Lazcano –Director General-

(Centro fabricación y sede social) Centork Valve Control S.L. Pol ind. 110 Txatxamendi 24-26 Lezo 20.100 ESPAÑA















CENTORK Valve Control S.L.

Pol. Ind. 110 , Txatxamendi 24-26 Telf.: +34.943.31.61.36 Email: <u>actuator@centork.com</u>

1497.MANSBMOD1462X001

In The

Ξ£

l'Elderine Mikel

LEZO 20.100 (SPAIN) Fax:: +34.943.22.36.57 http://www.centork.com

171

Edition: 03.09